



## **PT-836**

<b>GB</b>	<b>DIGITAL KITCHEN SCALE</b>
<b>CZ</b>	<b>DIGITÁLNÍ KUCHYŇSKÁ VÁHA</b>
<b>SK</b>	<b>DIGITÁLNA KUCHYNSKÁ VÁHA</b>
<b>PL</b>	<b>CYFROWA WAGA KUCHENNA</b>
<b>HU</b>	<b>DIGITÁLIS KONYHAI MÉRLEG</b>
<b>SI</b>	<b>DIGITALNA KUHINJSKA TEHTNICA</b>
<b>HR</b>	<b>DIGITALNA KUHINJSKA VAGA</b>
<b>DE</b>	<b>DIGITALE KÜCHENWAAGE</b>
<b>UA</b>	<b>ВАГА ЕЛЕКТРОННА КУХОННА</b>
<b>RO</b>	<b>CÂNTAR DIGITAL DE BUCĂTĂRIE</b>
<b>LT</b>	<b>SKAITMENINĖS VIRTUVINĖS SVARSTYKLĖS</b>
<b>LV</b>	<b>DIGITALIE VIRTUVES SVARI</b>

# GB Digital kitchen scale PT-836

Please read this manual carefully prior to using the scale.

## Specifications

Non rusting surface	
Underlit LCD display:	58 x 27 mm
Maximum weight:	5 kg (2 g - 5000 g)
Measuring resolution:	1 g
Measuring units:	g/lb/oz/kg
TARE function	
Automatic and manual shutdown	
Overload/weak battery indication	
Power supply:	2x 3V lithium CR2032 battery (included)

## Display

Triangle icon	stable surface
-0-	automated reset
g/lb/oz/kg	weight units

## On screen messages

"LO"	Flat battery, replacement needed.
"EEEE"	Scales overload, the maximum weight is 5 kg. Remove the weighed item off the scale to avoid damage.

## Button description:

Tare/On/Off	activation of the Tare function/turn on/turn off
Unit	selection of weight units g/lb/oz/kg

## Weighing

1. Put the scale on a flat, hard and stable surface.
2. Prior to switching the scale on, put the dish on the weighing area, if you intend to use the dish
3. Push the ON button to activate the weighing mode.
4. Wait till the LCD display shows -0- and a triangle icon.
5. Put the weighted item on the scale or into the dish. The LCD display will show the item's weight.
6. Select the desired weight unit (g/lb/oz/kg) by repeated pushing of the Unit button.
7. You can turn the scale off by a long hold of the OFF button or the scale will turn off automatically after 30 seconds.

## Tare function (weight increments)

It serves to measure the weight of dosages added gradually on top of previous doses remaining on the scale.

1. Put the first dose on the scale and the display will show its weight.
2. Before adding another dose, push the TARE button. The value on the display will reset to zero within 2 seconds and a there will appear a triangle icon and -0-. Now you can add another dose. Then you can repeat this procedure again.

# CZ Digitální kuchyňská váha PT-836

Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod.

## Specifikace

Nerezový povrch	
Povrchový LCD displej:	58 x 27 mm
Maximální hmotnost:	do 5 kg (2 g - 5000 g)
Měřicí rozlišení:	1 g
Měrná jednotka:	g/kg/lb/oz
Funkce TARE	
Automatické a manuální vypnutí	
Indikace přetížení/slabé baterie	
Napájení:	2x 3V lithiová baterie CR2032 (součástí balení)

## Displej

Ikona trojúhelníku	stabilní povrch
-0-	automatické vynulování
g/lb/oz/kg	jednotky váhy

## Upozornění na displeji

"LO"	Baterie jsou vybité, vyměňte je.
"EEEE"	přetížení váhy, maximální nosnost je 5 kg. Odstraňte z váhy váženou dávku, aby nedošlo k poškození.

## Tlačítka

Tare/On/Off	aktivace funkce Tara/zapnutí/vypnutí
Unit	volba jednotky váhy g/lb/oz/kg

## Vážení

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilní povrch.
2. Před zapnutím váhy položte na vážící plochu kuchyňskou misku, chcete-li ji použít.

## Battery replacement

1. Open the battery compartment at the bottom of the scale.
2. Remove the used battery.
3. Insert a new battery. Maintain proper polarity. Use only alkali batteries, never use rechargeable batteries.
4. Close the cover.

## Maintenance and cleaning

1. To clean the scale use a moist cloth. Prevent water from getting into the appliance. Do not use chemical cleaning agents /abrasive detergents. Do not submerge the scale under water!
2. All plastic parts must be cleaned immediately, if they come into contact with greasy substances such as spices, vinegar or flavours. Prevent staining of the scale with acidic citrus juice!
3. Always keep the scale in horizontal position.

## Safety instructions

- These scale are designed only for weighing of food in households.
- Do not interfere with the product's inner electric circuitry – you might damage it and void the warranty automatically.
- The scale must be placed on a flat, hard and stable surface (not a carpet etc.) in sufficient distance from any appliances generating an electromagnetic field to avoid their mutual interference.
- Do not subject the scale to shocks, vibrations and do not drop it on the floor.
- Use the scale only according to the instructions set in this manual. In case of a malfunction, only qualified specialists are allowed to repair it.

This product cannot be used by persons (including children), whose limited physical, sensory or mental ability or lack of experience prevent them from using the appliance safely, unless they are under supervision or unless they were instructed how to use this appliance, by a person responsible for their safety. Children require supervision to ensure they would not play with the appliance.

At the end of the service life, do not throw the appliance away as unsorted communal waste. Use sorted waste collection points. By proper disposal of the product you help to prevent negative influences on human health and natural environment. Recycling of materials helps to protect our natural resources. You can obtain more information about recycling of this product from your municipality, household waste disposal organisation or the sales point, where you purchased the product.



13.8.2015

We declare with full responsibility, that the appliance marked as PT-836, its concept and construction as well as its version marketed by us, complies with the basic requirements and other regulations of the government. In case of any changes on the appliance made without our approval, this declaration loses validity.



3. Dotykem tlačítka On zapněte režim vážení.

4. Vyčkejte, až se na LCD displeji zobrazí -0- a trojúhelník.

5. Vložte na váhu, nebo do mísy předmět. LCD displej zobrazí hmotnost předmětu.

6. Požadovanou jednotku váhy (g/lb/oz/kg) nastavte opakováním tisknutem tlačítka Unit.

7. Váhu můžete vypnout dlouhým tisknutím tlačítka Off nebo se po 30 sekundách automaticky vypne.

## Funkce Tare (dovažování)

Slouží k měření hmotnosti postupně přidávaných různých dávek, které zůstávají na váze.

1. Položte na váhu první dávku a na displeji se zobrazí její hmotnost.

2. Před položením další dávky na váhu stiskněte tlačítka Tare. Hodnota na displeji se do 2 sekund vynuluje, zobrazí se ikona trojúhelníku a -0-. Nyní můžete přidat další dávku. Tento úkon můžete provést opakovánem.

## Výměna baterie

1. Otevřete kryt prostoru pro baterie na spodní straně váhy.

2. Výjměte použité baterie.

3. Vložte nové baterie. Dbejte na dodržení správné polarity. Používejte pouze alkalické baterie, nepoužívejte dobijecí baterie.

4. Zavřete kryt.

## Údržba a čištění

1. Pro čištění váhy používejte navlhčený hadík a dbejte na to, aby se dovnitř váhy nedostala voda. Nepoužívejte chemické čisticí prostředky/čisticí prostředky s abrazivním účinkem. Neponorujte váhu do vody!

2. Všechny plastové části se musí při kontaktu s mastnými substancemi, jako je koření, ocet nebo dochucovadla, ihned očistit. Zabraňte potřísnění váhy kyselou citrusovou šťávou!

3. Udržujte váhu vždy ve vodorovné poloze.

## Bezpečnostní pokyny

- Tato váha je určena pouze pro váženie potravin pro použití v domácnosti.
- Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodov výrobku – můžete jej poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.
- Váhu je třeba umístit na rovný, tvrdý a stabilní povrch (ne na koberec apod.) v dostatečné vzdálenosti od přístrojů s elektromagnetickým polem, abyste zabránili vzájemnému rušení.
- Nevy stavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.
- Používejte váhu pouze v souladu s pokyny uvedenými v tomto návodu. V případě poruchy by měl výrobek opravovat pouze kvalifikovaný odborník.

Tento přístroj není určen pro používání osobami (včetně dětí), jímž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušenosti a znalostí zabraňuje v bezpečném používání přístroje, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly

instruovány ohledně použití tohoto přístroje osobou zadpovědnou za jejich bezpečnost. Je nutný dohlíž nad dětmi, aby se zajistilo, že si nebudou s přístrojem hrát.

Nevyhuzujte výrobek po skončení životnosti jako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.

13.8.2005



Prohlašujeme na svou výlučnou odpovědnost, že následně označené zařízení PT-836 na základě jeho konceptce a konstrukce, stejně jako námi do oběhu uvedené provedení, je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády. Při nám neodsouhlasených změnách zařízení ztrácí toto prohlášení svou platnost.

## SK Digitálna kuchynská váha PT-836

Pred uvedením výrobku do prevádzky si dôkladne prečítajte tento návod.

### Špecifikácie

Nerezový povrch

Podsvietený LCD displej:	58 x 27 mm
Maximálna hmotnosť:	do 5 kg (2 g - 5000 g)
Meracie rozlíšenie:	1 g
Merná jednotka:	g / kg / oz / lb

Funkcia TARE

Automatická a manuálne vypnutie

Indikácia preťaženia / slabej batérie

Napájanie 2 x 3 V litiová batéria CR2032 (súčasťou balenia)

### Displej

Ikona trojuholníka stabilný povrch

-0-	automatické vynulovanie
g / lb / oz / kg	jednotky váhy

### Upozornenie na displeji

„LO“ Batéria sú vybité, vymenite ich.

„EEEE“ preťaženie váhy, maximálna nosnosť je 5 kg. Odstráňte z váhy väčšiu dávku, aby nedošlo k poškodeniu.

### Tlačidlá

Tare/On/Off

Unit

aktivácia funkcie Tara / zapnutie / vypnutie  
volba jednotky váhy g / lb / oz / kg

### Váženie

1. Váhu položte na rovný, tvrdý a stabilný povrch.

2. Pred zapnutím váhy položte na väčšiu plochu kuchynskú misku, ak ju chcete použiť.

3. Dotykom tlačidla On zapnite režim váženia.

4. Počkajte, až sa na LCD displeji zobrazí -0- a trojuholník.

5. Vložte na váhu, alebo do misky väčšý predmet. LCD displej zobrazí hmotnosť predmetu.

6. Požadovanú jednotku váhy (g / lb / oz / kg) nastavite opakováním stlačením tlačidla Unit.

7. Váhu môžete vypnúť dlhým stlačením tlačidla Off alebo sa po 30 sekundách automaticky vypne.

### Funkcia Tara (dovažovania)

Slúži na meranie hmotnosti postupne pridaných rôznych dávok k predchádzajúcim, ktoré zostávajú na váhe.

1. Položte na váhu prvu dávku a na displeji sa zobrazí jej hmotnosť.

2. Pred položením ďalšej dávky na váhu stlačte tlačidlo Tara. Hodnota na displeji sa do 2 sekúnd vynuluje, zobrazí sa ikona trojuholníka a -0-. Teraz môžete pridať ďalšiu dávku. Tento úkon môžete vykonať opakovane.

## PL Cyfrowa waga kuchenna PT-836

Przed uruchomieniem wyrobu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję.

### Specyfikacja

Nierdzewna powierzchnia

Podświetlany wyświetlacz LCD: 58 x 27 mm

Maksymalny ciązar: do 5 kg (2 g - 5000 g)

Rozdzielcość ważienia: 1 g

Jednostka pomiarowa: g/kg/oz/lb

Funkcja TAROWANIE

Wyłączanie ręczne i automatyczne

Wskaznik przejęcia/rozładowanie baterii

Zasilanie 2 x 3 V CR2032 bateria litowa (dostarczana w komplecie)

### Výmena batérie

1. Otvorte kryt priestoru pre batérie na spodnej strane váhy.

2. Vyberte použité batérie.

3. Vložte nové batérie. Dabajte na dodržanie správnej polarity. Používajte len alkalické batérie, nepoužívajte dobíjacie batérie.

4. Zavorte kryt.



13.8.2005

### Údržba a čistenie

1. Pre čistenie váhy používajte navlhčenú handičku a dbajte na to, aby sa dovnútra váhy nedostala voda. Nepoužívajte chemické čistiacie prostriedky / čistiace prostriedky s brúsiacim účinkom. Neponárajte váhu do vody!

2. Všetky plastové časti sa musia pri kontakte s mastnými substanciami, ako je korenie, očot alebo dochucovadlá, ihneď očistieť. Zabráňte postriekaniu váhy kyslou citrúsovou šťavou!

3. Udržujte váhu vždy vo vodorovnej polohe.

### Bezpečnostné pokyny

• Táto váha je určená len pre váženie potravin pre použitie v domácnosti.

• Nezasahujte do vnitřních elektrických obvodov výrobku - můžete ho poškodit a automaticky tím ukončit platnost záruky.

• Váhu je potrebné umiestniť na rovný, tvrdý a stabilní povrch (nie na koberec a pod) v dostatočnej vzdálenosti od přístrojov s elektromagnetickým polem, aby ste zabránili vzájemnému rušení.

• Nevy stavujte váhu nárazům, otřesům a neupouštějte ji na zem.

• Používajte váhu iba v súlade s pokyny uvedenými v tomto návode. V prípade poruchy by mal výrobek opravovať len kvalifikovaný odborník.

Tento prístroj nie je určený pre používanie osobami (vrátane detí), ktorým fyzická, zmyslová alebo mentálna neschopnosť či nedostatek skúseností a znalostí zabraňuje v bezpečnom používaní prístroja, pokiaľ na ne nebude dohliadáne alebo pokiaľ neboli inštruuveni ohľadne použitia tohto prístroja osobou zadpoviednou za ich bezpečnosť. Je nutný dohlíž nad detmi, aby sa zaistilo, že si nebudú s prístrojom hrať.

Nevyhuzujte výrobok po skončení životnosti ako netříděný komunální odpad, použijte sběrná místa tříděného odpadu. Správnou likvidaci produktu zabráňte negativním vlivům na lidské zdraví a životní prostředí. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Více informací o recyklaci tohoto produktu Vám poskytne obecní úřad, organizace pro zpracování domovního odpadu nebo prodejní místo, kde jste produkt zakoupili.



13.8.2005

Prehlasujeme na svoju výlučnú zodpovednosť, že následne označené zariadenie PT-836 na základe jeho konceptie a konštrukcie, rovnako ako nami do obehu uvedené vyhotovenie, je vzhode so základnými požiadavkami a ďalšími relevantnými ustanoveniami nariadenia vlády. Pri nám neodsouhlasených zmenech zariadenia stráca toto vyhlásenie svoju platnosť.



### Wyświetlacz

Ikona trójkąta stabilne podłożę

-0- automatyczne zerowanie

g/lb/oz/kg jednostki do ważenia

### Ostrzeżenia na wyświetlaczu

„LO“ Baterie są rozładowane; trzeba je wymienić.

„EEEE“ Przeciążenie wag, maksymalna nośność wynosi 5 kg. Zdejmujemy z wagi ważony ciężar, zeby nie doszło do jej uszkodzenia.

### Przyciski

Tare /On/Off/ aktywacja funkcji TAROWANIE /włączenie/wyłączenie

Unit wybór jednostki do ważenia g/lb/oz/kg

## Ważenie

- Wage umieszczaamy na równej, twardej i stabilnej powierzchni.
- Pred włączeniem wagi, ustawiamy na jej szalce miskę kuchenną, z której zamierzymy skorzystać przy ważenia.
- Naciskając przycisk On włączamy tryb ważenia.
- Czekamy, aż na wyświetlaczu LCD pojawi się - i trójkąt.
- Ważony przedmiot ustawiamy na wadze albo wkładamy go do miski na wadze. Wyświetlacz LCD pokaże ciężar ważonego przedmiotu.
- Wymaganą jednostką wagi jest (g/lb/oz/kg): ustawia się ją kolejno naciskając przycisk Unit.
- Waga można wyłączyć dłużej naciśkając przycisk Off albo poczekać, aż po 30 sekundach wyłączy się ona automatycznie sama.

## Funkcja Tare (tarowanie)

Służy do mierzenia cięzarów różnych porcji dodawanych do poprzednich produktów, które pozostają na wadze.

- Na wadze ustawiamy pierwszy produkt, a na wyświetlaczu pojawi się jego ciężar.
- Pred dołożeniem następnego produktu na wagę naciskamy przycisk Tare. Wartość na wyświetlaczu w czasie do 2 sekund zostaje wyzerowana i pojawi się ikona trójkąta i -0-. Teraz można dołożyć następny produkt do ważenia. Powyższą procedurę można powtarzać wielokrotnie.

## Wymiana baterii

- Otwieramy osłonę pojemnika na baterie, który znajduje się pod spodem wagi.
- Wyjmujemy zużyte baterie.
- Wkładamy nowe baterie. Zwracamy uwagę na zachowanie właściwej polaryzacji. Korzystamy wyłącznie z baterii alkalicznych, nie używamy baterii przeznaczonych do ładowywania.
- Zamykamy osłonę.

## Konservacja i czyszczenie

- Dzięki czyszczeniu wagi korzystamy ze zwilżonej ścierki i uważaemy, żeby woda nie przedostała się do wnętry wagi. Nie korzystamy z chemicznych środków czyszczących/środków do czyszczenia o działaniu ściecznym. Wagi nie zanurzamy do wody!
- Wszystkie części plastikowe, które stykają się z tłustymi substancjami oraz przyprawami, octem albo środkami aromatyzującymi należą niezwłocznie oczyścić. Unikamy zanieczyszczenia wagi kwasnym sokiem z owoców cytrusowych!
- Waga zawsze ustawiamy w położeniu poziomym.

## Zalecenia bezpieczeństwa

- Ta waga jest przeznaczona wyłącznie do ważenia artykułów spożywczych w gospodarstwie domowym.
- Nie wolno ingerować do wewnętrznych obwodów elektrycznych w wyrabie – można je uszkodzić i automatycznie utracić uprawnienia gwarancyjne.
- Wage ustawia się na równej, twardej i stabilnej powierzchni (nie na dywanie, itp.) i w dostatecznej odległości od urządzeń, które emitują pole elektromagnetyczne tak, aby zapobiec wzajemnym zakłóceniom.
- Wagi nie narządzamy na wibracje, uderzenia i nie upuszczamy je gwałtownie na podłogę.
- Z wagi korzystamy zgodnie z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji. W razie uszkodzenia wyrób może być naprawiany wyłącznie przez specjalistę.

Ten wybór nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (łącznie z dziećmi), którym brak predyspozycji fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz brak wiedzy i doświadczenia nie pozwala na bezpieczne stosowanie tego urządzenia, jeżeli nie będą one pod nadzorem albo nie zostaną przeszkolone w zakresie obsługi tego produktu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Konieczny jest nadzór nad dziećmi, aby zapewnić, że nie będą się one bawić tym urządzeniem.

Po zakończeniu eksploatacji, wyrób nie wolno wyrzucić, jako niesortowany odpad komunalny; należy skorzystać z miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów sortowanych. Likwidując ten produkt w odpowiedni sposób przeciwczyniamy negatywnym wpływom na zdrowie ludzi i na środowisko naturalne. Recykling materiałów przyczynia się do ochrony źródeł naturalnych.Więcej informacji o recyklingu tego produktu udzieli Państwu Urząd Gminy, firma zajmująca się przetwarzaniem odpadów z gospodarstw domowych albo punkt sprzedaży, w którym produkt został zakupiony.

Oświadczamy na swoją wyłączną odpowiedzialność, że urządzenie oznaczone PT-836 na podstawie jego koncepcji i konstrukcji, podobnie jak wykonane wprowadzone przez nas na rynek jest zgodne z wymaganiami podstawowymi i innymi właściwymi postanowieniami przepisów i rozporządzeń administracyjnych. Wprowadzenie nieuzgodnionych z nami zmian w tym urządzeniu powoduje nieuwzględnienie powyższej

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, chcąc pozbawić się sprzętu elektronicznego i elektrycznego, jest zobowiązany do oddania go do punktu zbiierania zużytego sprzętu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.



Masa sprzętu: 0,541 kg



## HU Digitális konyhai mérleg PT-836

A termék használatba vételé előtt figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót.

### Specifikáció

Rögzítésmentes acél felület

LCD kijelző háttérvilágítással: 58 x 27 mm

Maximális tömeg: 5 kg (2 g - 5000 g)

Mérési beosztás: 1 g

Mértékegység: g/kg/oz/lb

TARE funkció

Automatikus és kézi kikapcsolás

Túlerhelés/gyenge elem kijelzés

Tápellátás: 2 x 3 V CR2032 lítium elem (a csomagolás része)

### Kijelző

Háromszög ikon stabil felület

-0- automatiskus nullázás

g/lb/oz/kg súlymérőegységek

### Figyelmeztetések a kijelzőn

„LO“ Az elemek lemerültek, cserélje ki öket.

„EEE“ A mérleg túlerhelése, a maximális telthetőség 5 kg. Vegye le a mérlegről a mért adagot, nehogy a készülék meghibásodjon.

### Nyomógombok

Tare/On/Off a Tare funkció aktiválása/bekapcsolás/kikapcsolás

Unit g/lb/oz/kg súlymérőegység választása

### Mérés

- A mérleget helyezze egyenes, szilárd és stabil felüetre.
- A mérleg bekapcsolása előtt helyezze a mérőlapra a konyhai tálat, ha használni akarja.
- Az On gomb megnymásával kapcsolja be a mérés funkciót.
- Várja meg, amíg az LCD kijelzőn megjelenik a -0- felirat és egy háromszög.
- Tegye a mérlegre vagy az edénybe a mérimi kívánt tárgyat. Az LCD kijelző megjeleníti a tárgy tömegét.
- A kívánt mértékegységet (g/lb/oz/kg) a Unit gomb ismételt megnymásával állíthatja be.

- A mérleget az Off gomb hosszabb lenyomva tartásával kicsatlakhatja ki, vagy 30 másodperc után automatikusan kikapcsol.

### Tare funkció (vizsgonyított mérés)

Arra szolgál, hogy a fokozatosan adagolt különböző mennyiségek tömegét megmérhesük az előző, már a mérlegen lévő adaghoz képest.

- Tegye a mérlegre az első adagot és a kijelzőn megjelenik annak tömege.
- Mielőtt a következő adagot a mérlegre tenné, nyomja meg a Tare gombot. A kijelzőn levő érték 2 másodpercen belül leüllezzódik, megjelenik a háromszög és a -0- felirat. Most hozzáadhatja a következő adagot. Ezután további is mérhető.

### Elemcseré

- Nyissa ki a elemtártó fedelét a mérleg alsó részén.
- Vegye ki a használt elemeket.
- Tegyen be új elemeket. Ügyeljen a megfelelő polaritásra. Alkáli elemet használjon, ne használjon újratölthető elemet.
- Zárja be a fedelét.

### Karbantartás és tisztítás

- A mérleg tisztításához használjon nedves rongyot, és figyeljen rá, hogy a mérleg belsejébe ne kerüljön víz. Ne használjon vegyi vagy abrasív hatású tisztítószeret. Ne merítse a mérleget vízbe!
- Ha bármelyik műanyag rész zsíros anyaggal, pl. fűszerrel, esetben vagyítsa meg a mérlegre savanyú citruslé cseppejével.
- Tartsa a mérleget minden vízszintesen.

### Biztonsági utasítások

- Ez a mérleg csak húztartási használatra való.
- Ne avatkozzon a termék belső elektromos áramköreibe – kár okozhat bennük és a jólállás automatikusan érvényét veszíti.
- A mérleget egyenes, szilárd és stabil felületre kell helyezni (nen szönyegre, stb.) megfelelő távolságba minden elektromágneses pólusú eszközötől, hogy ne tudják egymást zavarani.
- Ne tegye ki a mérleget ütésnek, rázkozásnak és ne hagyja leesni.
- A mérleget csak a jelen tájékoztatóban megadott utasításokkal használja. Meghibásodás esetén a készülék javítását bízza szakemberre.

A készüléket ne használják csökkent fizikai, szellemi vagy érzékszerű képességekkel, ill. korlátozott tapasztalattal és ismeretekkel rendelkező személyek (beleértve a gyerekeket is), amennyiben nincs mellettük szakszerű felügyelet, ill. nem kapnak a készülék kezelésére vonatkozó útmutatásokat a biztonságukért felelős személytől. A gyerekeknek felügyelet alatt kell lenniük annak biztosítása érdekében, hogy nem fognak a berendezéssel játszani.

A készüléket ellettartamának lejárta után ne dobja a vegyes háztartási hulladék közé, használja a szelktív hulladékgyűjtő helyeket. A termék megfelelő megszemmiítésének biztosításával hozzájárul a környezetet és az emberi egészséget károsító hatások

elleni védekezéshez. Az anyagok újrafeldolgozásával megőrizhetők természeti erőforrásaink. A termék újrafeldolgozásáról részletesen tájékozódhat a települési önkormányzatról, a helyi hulladékfeldolgozónál, vagy a boltban, ahol a terméköt vásárolta.



13.8.2005

Kizárlagos felelősséget vállalunk azért, hogy a PT-836 jelű készülék koncepciója és szerkezete, valamint az általunk forgalmazott kivitelezése összhangban van a kormányrendelet alapkövetelményeivel és további vonatkozó rendelkezéseivel. A készülék velünk nem egyeztetett bármiféle módosítása esetén fenti kijelentésünk érvényét veszti.



## SI Digitalna kuhinjska tehnica PT-836

Preden izdelek prvič uporabite, si pozorno preberite ta navodila.

### Specifikacija

Nerjaveča površina

Osvjetljeni LCD zaslon:

58 x 27 mm

Najvišja teža:

do 5 kg (2 g - 5000 g)

Merilna ločljivost:

1 g

Merska enota:

g/kg/oz/lb

Funkcija TARE

Samodejni in ročni izklop

Prikazovanje preobremenitev / izpraznjene baterije

Napajanje

2 x 3V litijeva baterija CR2032 (del paketa)

### Zaslon

Ikona trikotnika stabilna površina

-0-

samodejna ponastavitev

g/lb/oz/kg

merske enote

### Opozorilo na zaslonu

„LO“

Baterije so izpraznjene in jih je potrebno zamenjati.

„EEEE“

preobremenitev tehnice, najvišja nosilnost je 5 kg. S tehnice odstranite tehtan odmerek, da ne bi tehnice poškodovali.

### Tipke

Tare/On/Off

vklop funkcije Tara/vklop/izklop

Unit

izbor merske enote g/lb/oz/kg

### Tehtanje

1. Tehnico postavite na ravno, trdno in stabilno površino.

2. Če želite uporabiti kuhinjsko posodico, jo položite na merilno površino, preden vklopite napravo.

3. S pritiskom na tipko ON vklope način tehtanja.

4. Počakajte, da se na LCD zaslonu prikaže -0- in trikotnik.

5. Predmet, ki ga želite stehati, položite na tehnico oz. v posodico. LCD zaslon prikaže težo predmeta.

6. Zeleno mersko enoto (g/lb/oz/kg) nastavite z večkratnim pritiskom na tipko UNIT.

7. Tehnico lahko ugasnete z dolgorim pritiskom na tipko Off ali pa se bo ta po 30 minutah samodejno izklopila.

### Funkcija Tara (merjenje dodane mase)

Je namenjena merjenju mase postopoma dodajanih odmerekov, pri čemer prej dodani odmerek ostajajo na tehnici.

1. Na tehnico položite prvi odmerek. Na zaslonu se prikaže njegova teža.

2. Preden na tehnico položite naslednji odmerek, stisnite tipko TARE. Vrednost na zaslonu se bo v roku 2 sekund ponavila, pojavila se bo ikona trikotnika in -0-.

Sedaj lahko dodate naslednji odmerek. To lahko naredite večkrat.

### Menjava baterije

1. Odprite pokrovček predala za baterije na spodnjem delu tehnice.

2. Odstranite izpraznjene baterije.

3. Vstavite nove baterije. Upoštevajte polarnost baterij. Uporabljajte samo alkalne baterije, ne uporabljajte baterij za polnjenje.

4. Zaprite pokrovček.

### Vzdrževanje in čiščenje

1. Za čiščenje tehnice uporabite uplavljeno krpo, pri čemer pazite, da voda ne pride v notranjost naprave. Ne uporabljajte kemičnih/abrazivnih čistilnih sredstev. Ne potapljaljajte tehnice v vodo!

2. Vse plastične dele je potrebno po stiku z mastnimi snovmi, kot so začimb, kis ali ojačevalci arome, takoj očistiti. Preprečite madeze od kislega lirmininega soka na tehnici!

3. Tehnico vedno hrانjanjajte v vodoravnem položaju.

### Varnostni napotki

• Tehnica je namenjena le tehtanju živil v domačem okolju.

• Ne posegajte v notranja električna vezja izdelka – lahko jih poškodujete in s tem bo prekinjena veljavnost garancije.

• Tehnico postavite na ravno, trdno in stabilno površino (ne na preprogo ipd.) v zadostni oddaljenosti od naprav z elektromagnetnim poljem, da bi preprečili vajzljivo motenje.

• Tehnica ne izpostavljajte udarcem, pretresom in je ne spuščajte na tla.

• Tehnico uporabljajte le v skladu z napotki iz teh navodil. V primeru okvare poravnijo zaupajte samo usposobljenemu strokovnjaku.

Ta naprava ni namenjena za uporabo osebam (vključno z otroki), ki jim fizične, senzorične ali duševne motrje ali pomanjkanje izkušenj in znanja onemogočajo varno porabljanje naprave, brez nadzora oz. predhodnega ustreznega pouka glede uporabe te naprave s strani osebe, odgovorne za njihovo varnost. Nujno je treba poskrbeti, da otroci naprave ne bodo uporabljali kot igrače.



Po končani življenjski dobi izdelka ne odstranite, kot da bi šlo za nerazvrščen komunalni odpadek, ampak uporabite zbirna mesta za ločene odpadke. Z ustrezno odstranitvijo izdelka boste preprečili negativne vplive na človeško zdravje in življensko okolje. Reciklaža materialov prispeva k varovanju naravnih virov. Več informacij o reciklirjanju tega izdelka vam lahko ponudijo na občinskih upravah, organizacijah za ravnanje z odpadki ali na prodajnem mestu, kjer ste izdelek kupili.

Izklučno na lastno odgovornost potrjujemo, da ta naprava z oznako PT-836 na podlagi njene zasnove in konstrukcije, kot tudi izvedbe, ki smo jo poslali na trg, ustreza osnovnim zahtevkom in drugim ustreznim odredbam vlade. S spremembami na napravi brez našega vnaprejnjega soglasja to potrdilo izgubi svojo veljavo.

13.8.2005



## HR Digitalna kuhinjska vaga PT-836

Prije puštanja proizvoda u rad pažljivo pročitate ovaj naputak.

### Specifikacije

Nehrđajuća površina

Osvjetljeni LCD zaslon:

58 x 27 mm

Maksimalna težina:

do 5 kg (2 g - 5000 g)

Mjerne razlike:

1 g

Mjerna jedinicna:

g/kg/oz/lb

Funkcije TARE

Automatsko i ručno isključenje

Indikacija preopterećenja/slabe baterije

Napajanje: 2x3V litijeva baterija CR2032 (sastavni dio pakovanja)

### Zaslon

Ikona trokuta stabilna površina

-0-

automatsko ponistištenje

g/lb/oz/kg jedinice vase

### Upozorenje na zaslonu

„LO“ Baterije su prazne, promijenite ih.

„EEEE“ preopterećenje vase, maksimalna nosivost je 5 kg.

Uklonite s vase teret koji se važe tako da se sprječi moguće oštećenje.

### Tipke

Tare/On/Off

aktiviranje funkcije Tara/uključiti/isključiti

odabir jedinice težine g/lb/oz/kg

## Vaganje

1. Vagu stavite na ravnu, tvrdnu i stabilnu povrsinu.
2. Prije uključenja vase na povrsinu za vaganje stavite kuhinjsku posudu kada ju želite koristiti.
3. Dodironi na tipku ON uključi se rezim vaganja.
4. Pričekajte da se na LCD zaslonu prikaže -0- i ikona trokuta.
5. Na vagu ili u posudu stavite predmet koji želite vagati. LCD zaslon prikaže težinu predmeta.
6. Željena jedinica težine (g/lb/oz/kg) namjesti se ponovljenim pritiskom na tipku Unit.
7. Vagu možete isključiti ako držite pritisnutu tipku OFF ili se nakon 30 minuta automatski isključi.

## Funkcije Tare (dodatno vaganje)

Služi za mjerjenje težine kada se postepeno stavljuju razni tereti na prethodne, koji su stalno na vagi.

1. Kada na vagu stavite prvi teret na zaslonu se prikaže njegova težina.
2. Prijedstavljanja drugog tereta na vagu pritisnite tipku Tare. Vrijednost na zaslonu se za 2 sekunde ponisti, prikaže se ikona trokuta i -0-.

Sada možete staviti dalji teret. Ovaj postupak možete učiniti nekoliko puta.

## Izmjena baterija

1. Otvorite pokrov prostora za bateriju sa donje strane vase.
2. Izvadite rabljenje baterije.
3. Stavite nove baterije. Vodite računa na ispravan polaritet.
4. Zatvorite pokrov.

## Održavanje i čišćenje

1. Za čišćenje vase koristite namočenu krpku te vodite računa da u unutrašnjosti dio vase ne uđe voda. Ne koristite kemikalija sredstva za čišćenje/sredstva za čišćenje s abrasivnim učinkom. Ne uranjati vagu u vodu!
2. Svi plastični dijelovi se u slučaju kontakta sa masnim supstancijama, kao što su začini, ocat ili pojačala okusa moraju odmah očistiti. Ne dopustite da se vaga popraska kiselim limunskim sokom!


3. Vaga uvijek mora stajati u vodoravnom položaju.

## Sigurnosne upute

- Ova vaga namijenjena je samo za vaganje namirnica za uporabu u kućanstvu.
- Nije dopušteno dirati u unutrašnje stružne krugove proizvoda – isti se mogu oštetiti te će automatski prestati vrijediti jamtvo.
- Vaga mora stajati na ravnoj, tvrdoj i stabilnoj površini (ne na tepihu i sl.) u dovoljnoj udaljenosti od uređaja s elektromagnetskim poljem, kako bi se spriječe međusobne smetnje.
- Vaga se ne smije izlagati udarima, vibracijama ili padu na tlo.
- Vagu koristite samo u skladu s uputama navedenim u ovom naputku. U slučaju kvara proizvod može popravljati samo kvalificirani stručnjak.

Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu), kod kojih tjelesna, čulna ili mentalna nesposobnost te manjak istaknuta i znanja sprječava sigurno rabiljenje uređaja, ako iste osobe nisu nadzirane ili ukoliko nisu poučene u svezi korištenja uređaja od strane odgovorne osobe radi njihove sigurnosti. Neophodan je nadzor djece, kako bi se osiguralo da se s uređajem ne igraju.

Nakon završetka roka valjanosti proizvod ne odlagati kao nekласificirani komunalni otpad, koristite sabirna mjesta za klasificirani otpad. Ispravnim zbrinjavanjem produkta sprječite negativno utjecanje na ljudsko zdravje i okoliš. Recikliranje materijala potpomaže zaštiti prirodnih izvora. Više informacija o recikliranju ovog produkta pružit će Vam općinski ured, organizacija za zbrinjavanje kućnoga otpada ili prodajno mjesto, gdje ste produkt kupili.



13.8.2005

Na svoju isključuju odgovornost ovime izjavljujemo, da je označeni uređaj PT-836 temeljem svoje konstrukcije, jednako kao izvedba koju smo pustili u rad u skladu s temeljnim zahtjevima i daljim pripadajućim naredbama. Za promjene uređaja prema kojima ne postoji suglasnost, ova izjava prestaje vrijediti.



## DE Digitale Küchenwaage PT-836

Vor der ersten Benutzung gründlich diese Anleitung durchlesen.

### Spezifikation

Edelstahloberfläche	
Unterleuchtete LCD-Anzeige:	58 x 27 mm
Maximales Gewicht:	bis 5 kg (2 g – 5000 g)
Messgenauigkeit:	1 g
Maßeinheit:	g/kg/oz/lb
Funktion TARA	
Automatisches und manuelles Ausschalten	
Indikation der Überlastung/ schwachen Batterien	
Speisung:	2 x 3 V Lithiumbatterie CR2032 (Bestandteil der Packung)

### Display

Ikonen Dreieck	stabile Oberfläche
-0-	automatisches Nullen
g/lb/oz/kg	Maßeinheiten

### Hinweise auf dem Display

„LO“	Batterie leer, auswechseln.
„EEEEE“	Überlastung der Waage, maximale Tragfähigkeit ist 5 kg. Die Ware von der Waage nehmen, damit sie nicht beschädigt wird.

### Taste

Tare/On/Off	Aktivierung der Funktion Tara/Ein/Aus
Unit	Wahl der Maßeinheit g/lb/oz/kg

### Wiegen

1. Die Waage auf ebenen, harten und stabilen Untergrund stellen.
2. Wenn Sie eine Schüssel benutzen wollen, diese vor dem Einschalten der Waage auf die Wiegefläche stellen.
3. Durch Berühren der Taste ON wird das Wiegerégime eingeschaltet.
4. Warten, bis auf dem LCD-Display -0- und die Ikonen Dreieck erscheinen.
5. Auf die Waage oder in die Schüssel den zu wiegenden Gegenstand legen. Das LCD-Display zeigt das Gewicht des Gegenstands.
6. Die gewünschte Maßeinheit (g/lb/oz/kg) durch wiederholtes Drücken der Taste Unit einstellen.

7. Die Waage kann durch langes Drücken der Taste Off ausgeschaltet werden oder schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus.

### Tara Funktion (Zuwiegen)

Damit werden schrittweise zugefügte Waren zu den schon vorhandenen hinzugewogen.

1. Die erste Ware auf die Waage legen und auf dem Display erscheint ihr Gewicht.
2. Vor Hinzufügen der nächsten Ware die Taste Tare drücken. Der Wert auf dem Display wird innerhalb 2 Sekunden genutzt und es erscheinen die Ikonen Dreieck und -0-T. Nun kann die nächste Ware hinzugefügt werden. Dieses Vorgehen kann wiederholt werden.

### Batteriewechsel

1. Das Batteriefach auf der Unterseite der Waage öffnen.
2. Die leere Batterie herausnehmen.
3. Eine neue Batterie einlegen. Auf richtige Polarität achten. Nur Alkalie-Batterien, oder Akkumulatorbatterien benutzen.
4. Das Batteriefach schließen.

### Reinigung und Wartung

1. Zum Reinigen der Waage ein feuchtes Tuch benutzen und darauf achten, dass kein Wasser in die Waage gelangt. Keine chemischen Reiniger oder abrasive Reinigungsmittel benutzen. Die Waage nicht ins Wasser tauchen!
2. Alle Kunststoffteile nach Kontakt mit fettigen Substanzen, Gewürzen, Essig oder Gewürzmitteln sofort reinigen. Das Besprühen der Waage mit Zitronensaft verhindern!
3. Die Waage immer waagerecht aufstellen.

### Sicherheitsanweisungen

- Diese Waage ist nur für Anwendung in Haushalten bestimmt.
- Nicht in die inneren elektrischen Kreise des Erzeugnisses eingreifen - Sie können diese beschädigen und automatisch damit die Garantiezeit beenden.
- Die Waage auf einem ebenen, harten und stabilen Untergrund in ausreichender Entfernung von Geräten mit elektromagnetischem Feld aufstellen, um gegen seitige Störung zu verhindern.
- Die Waage nicht Stoßen, Vibrationen aussetzen und nicht fallen lassen.
- Die Waage nur nach den Anweisungen in dieser Anleitung benutzen. Bei einer Störung das Produkt nur von einem qualifizierten Fachmann reparieren lassen.

• Dieses Gerät ist nicht Personen (einschl. Kindern) bestimmt, deren physische, geistige oder mentale Unfähigkeit oder unzureichende Erfahrungen oder Kenntnisse an dessen sicheren Benutzung hindern, falls sie nicht beaufsichtigt werden oder sie nicht von einer für die Sicherheit verantwortlichen Person belehrt wurden.  
Kinder müssen so beaufsichtigt werden, dass sie nicht mit dem Gerät spielen können.

Das Produkt nach Ablauf seiner Lebensdauer nicht als unsortierte Hausmüll entsorgen aber Sammelstellen für sortierten Abfall benutzen. Durch richtige Entsorgung des Produkts verhindern Sie negativen Einfluss auf die Gesundheit und die Umwelt. Materialrecycling trägt dem Umweltschutz bei. Mehr Informationen

über das Recycling dieses Produkts gibt Ihnen die Gemeindebehörde, Unternehmen für die Haushaltsabfuhr oder die Verkaufsstelle, in der Sie es gekauft haben.

Wir erklären auf unsere ausschließliche Verantwortung, dass das nachfolgend gekennzeichnete Gerät PT-836 auf Grundlage seines Konzepts und Konstruktion, ebenso wie die von uns in den Umlauf gebrachten Ausführungen, in Übereinstimmung mit den Anforderungen und anderen zugehörigen Bestimmungen der Regierungsvorordnung sind.



Bei nicht mit uns abgestimmten Änderungen am Gerät, verliert diese Erklärung ihre Gültigkeit.

CE

## UA Вага електронна кухонна PT-836

Перед користанням, уважно прочитайте цю інструкцію.

### Специфікація

Поверхня з нержавіючої сталі

LCD дисплей з підсвіченням: 58 x 27 мм

Максимальна вага: 5 кг (2 г – 5000 г)

Погрішність вимірювання: 1 г

Вимірювальна одиниця: g/kg/oz/lb

Функція TARE

Автоматичне та мануальне вимикання

Індикація перевантаження/розрідження батарея

Живлення: 2 x 3 В літієва батарея CR2032 ( входить у комплект )

### Дисплей

Іконка трикутника стабільна поверхня

-0- автоматичне анулювання  
g/lb/oz/kg одиниці ваги

### Попередження на дисплеї

„LO“ батареї розряджені, їх замініть.

„EEEE“ перевантаження ваг, максимальна вага 5 кг. З ваг зімітіть важену масу, щоб не зіпсувати їх.

### Кнопка

Tare/On/Off активація функції Tara/ввімкнення/вимкнення  
Unit вибір одиниць g/lb/oz/kg

### Зважування

1. Положіть ваги на рівну, тверду та стійку поверхню.
2. Якщо хочете використати кухонну чашу, поставте її перед тим ніж включити, на поверхню ваг.
3. Стиснувши кнопку On включите режим зважування.
4. Чекайте, на LCD дисплеї зобразиться -0- та трикутник.
5. Положіть на вагу або у чашу продукт для зважування. На LCD дисплеї зобразиться вага продукту.
6. Необхідну одиницю ваги (g/lb/oz/kg) налаштуйте повторним натиском кнопки Unit.
7. Ваги можете вимкнути довшим натиском на кнопку Off або через 30 секунд ваги вимкнуться автоматично.

### Функція Tara (доважування)

Служить для зважування маси поступово додаючи різну кількість до попередньої кількості, не зімінюючи їх ваг.

1. Положіть на ваги першу кількість маси на дисплеї зобразиться її вага.
2. Перед тим як положити на ваги наступну порцію, натисніть на кнопку Tara. Вага на дисплеї до 2 секунд анулюється. Тепер можете доповнити наступну кількість. Цю операцію можете провести повторно.

### Вимірювання батареї

1. Відкрийте кришку батарейного відсіку в нижній частині ваг.

2. Вийміть використану батарейку.

3. Вставте нову батарейку. Дбайте на справну полярність. Використовуйте тільки лужні батареї, не використовуйте зарядні батареї.

4. Закріпіть кришку.

### Обслуговування та чищення

1. Для чищення ваг використовуйте вологу ганчірку та дбайте на те, щоб в середину ваг не дісталася вода. Не використовуйте хімічні засоби для чищення / засоби для чищення з абразивним ефектом. Не занурюйте ваги в воду!
2. Всі пластикові деталі після контакту з жирними речовинами, такими як спечі, оцет або приправи, негайно повинні бути очищені. Не допускайте попадання капель лимонної кислоти на ваги.
3. Тримайте ваги завжди в горизонтальному положенні.

### Правила техніки безпеки

- Ця вага призначена для важення продуктів для домашнього використання.
- Заборонено втручатися у внутрішні електронні компоненти виробу - можете їх пошкодити, та автоматично припинити гарантію.
- Вага повинна бути поміщена на рівній, твердій та стійкій поверхні (не на килимі, і т.д.) на достатній віддалі від пристрів з електромагнітним полем, щоб уникнути взаємного впливу.
- Не піддавайте ваги ударам, вібрації та дбайте щоб не впали на підлогу.
- Використовуйте ваги тільки відповідно до правил, зазначених у цій інструкції. У разі зіпсування виріб повинен відремонтувати тільки кваліфікований фахівець

Цей пристрій не призначений для користування особам (включно дітям), для котрих фізична, почуттєва чи розумова недійсність, чи не достаток досвіду та знань забороняє їм безпечно користуватися, якщо така особа не буде під доглядом, чи якщо це не була проведена для неї інструктаж відносно користування споживачем відповідною особою, котра відповідає за їх безпечність. Необхідно дивитися за дітьми та забезпечити їх з пристроям не гралися.

Після закінчення строку служби виріб не викидайте, як не сортовані побутовий відход, використовуйте місця збору побутових відходів. Правильну ліквідацію виробу можете запобігти негативним впливам на здоров'я людини і на навколишнє середовище. Переробка матеріалів допоможе зберегти природні ресурси. Більш детальну інформацію про переробку цього пристроя Вам надасть місцева рада, організація по переробці домашніх відходів, або місце, де ви придбали цей виріб.



Заявляємо на нашу власну відповідальність, що означений пристрій PT-836 підстава його концепції та конструкції, а також нами введені для користування форми, відповідає основним вимогам та іншим основним постановам уряду. При змінах обладнання, котрі нами не затверджені, ця заява втрачає свою дійсність



## RO Cântar digital de bucătărie PT-836

Înainte de punere în funcțiune citiți cu atenție aceste instrucțiuni.

### Specificații

Suprafață inox

Ecran LCD luminat: 58 x 27 mm

Sarcină maximă: până la 5 kg (2 g – 5000 g)

Rezoluția măsurării: 1 g

Unitate de măsură: g/kg/oz/lb

Funcția TARE

Opreire automată și manuală

Indicatorul suprasarcinii/bateriei slabă

Alimentare: 2 x 3 V baterii cu litiu CR2032 (sunt incluse)

### Ecranul

Icoana triunghiului suprafață stabilă

-0- resetare automată

g/lb/oz/kg unități de măsură

### Avertizări pe ecran

„LO“

Baterii descărcate, trebuie înlocuite.

„EEEE“ supraincărcarea căntarului, sarcina maximă este de 5 kg.

Îndepărtați de pe căntar portă căntărită, pentru a nu se defecta.

### Butoane

Tare/On/Off

Unit

activarea funcției Tara/pornit/oprit

selectarea unității de măsură g/lb/oz/kg

## Cântărirea

- Așezați canticul pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă.
- Înaintea pornirii canticului așezați pe placă canticului vasul de bucătărie, dacă doriti să-l folosiți.
- Prin atingerea butonului On porniți regimul de cântărire.
- Așteptați, până ce pe ecranul LCD se afișează - 0 și triunghiul.
- Pe cantic, sau în vas puneti obiectul de cântărit. Pe ecranul LCD se va afișa masa obiectului.
- Unitatea de măsură solicitată (kg/lb/oz/kg) o selectați prin apăsarea repetată a butonului Unit.
- Canticul îl puteți opri, apăsând butonul OFF, sau se oprește automat după 30 de secunde.

### Funcția TARE (recântărire)

Servește la determinarea succesiivă a maselor portiilor adăugate treptat la cele precedente, care rămân pe cantic.

- Punei pe cantic prima porție iar pe ecran se afișează masa acesteia.
- Înaintea adăugării altrei porti pe cantic, apăsați butonul T. Valoarea de pe ecran se anulează în 2 secunde și se afișează icona Tare. Acum puteți adăuga portia următoare. Această operație o puteți efectua în mod repetat.

## Înlăuirea bateriei

- Deschideți capacul locașului bateriilor pe partea inferioară a canticului.
- Scoateți baterile uzate.
- Introduceți baterile noi. Respectați polaritatea corectă. Folosiți doar baterii alcaline, nu folosiți baterii reincărcabile.
- Închideți capacul.

## Curățarea și întreținerea

- Pe canticul canticului folosiți cărpă umedă și evitați pătrunderea apei în cantic. Nu folosiți detergenti chimici/detergenți cu efect abraziv. Nu scufundați canticul în apă!
- La contactul cu substanțe unsuroase, cum sunt condimente, oțetul sau arome,

elementele de plastic trebuie curățate imediat. Evitați stropirea canticului cu suc cîtric acru!

- Mențineți canticul în poziție orizontală.

## Măsuri de siguranță

- Acest cantic este destinat doar pentru cântărirea alimentelor în uș casnic.
- Nu interveniți la circuitele electrice interne ale produsului – atîi putea provoca deteriorarea lui și incetarea valabilității garanției.
- Canticul trebuie amplasat pe o suprafață dreaptă, rigidă și stabilă (nu pe covor etc.) la distanță îndestulătoare de aparate cu câmp electromagnetic, pentru a evita interferență reciprocă.
- Nu expuneți canticul și zguduituri și nu lăsați să cadă la pămînt.
- Folosiți canticul doar în conformitate cu indicațiile cuprinse în aceste instrucțiuni. În caz de defectiune produsul ar trebui reparat de un specialist calificat.

Acest aparat nu este destinat utilizării de către persoane (inclusiv copii) a căror capacitate fizică, senzorială sau mentală, ori experiența și cunoștințele insuficiente împiedică utilizarea aparatului în siguranță, dacă nu vor fi supravegheate sau dacă nu au fost instruite privind utilizarea aparatului de către persoana responsabilă de securitatea acestora. Trebuie asigurată supravegherea copiilor, pentru a se impiedica joaca lor cu acest aparat.

Nu aruncați produsul uzat la deșeuri comunale nesortate, folosiți bazele de recepție a deșeuri sortate. Prin lichidarea corectă a produsului împiedică impactul negativ asupra sănătății și mediului ambient. Reciclearea materialelor contribuie la protejarea resurselor naturale. Mai multe informații privind reciclarea acestui produs vi le poate oferi primăria locală, organizațiile de tratare a deșeurilor menajere sau la locul de desfăcere, unde îți cumpărăt produsul.

Declarăm pe propria răspundere, că aparatul specificat sub marca PT-836 pe baza conceptului și execuției acestuia, identice cu execuția pusă în desfăcere de noi, este în conformitate cu cerințele de bază și alte prevederi corespunzătoare stabilite prinordonanță guvernamentală. În cazul modificărilor aparatului neaprobată de noi, această declarație își pierde valabilitatea.



13.8.2005



## LT Skaitmeninės virtuvinių svarstyklės PT-836

Prieš naudodamiesi atidžiai perskaitykite šią instrukciją.

### Specifikacija

Nerūdijantis paviršius

LCD ekranas: 58 x 27 mm

Maksimalus svoris: 5 kg (2 g – 5000 g)

Matavimo geba: 1 g

Matavimo vienetai: g/lb/oz/kg

TARE funkcija

Automatinis ir rankinis išjungimas

Perkrovos/išskrovusių baterijų indikacija

Maitinimas: 2x 3V CR2032 ličio baterijos (komplekto)

### Ekranas

Trikampio

simbolis stabilus paviršius

-0- automatinius perkrovimus

g/lb/oz/kg matavimo vienetai

### Parodymu paaiškinimas

"LO" baterijos išskrovusios, reikia pakeisti.

"EEE" svarstyklės perbrautas, maksimalus svoris 5 kg. Nuimkite svorį nuo svarstyklės, kad išvengtų sugadinimo.

### Mygtukų aprašymas:

Tare/On/Off jungti TARE funkcija/jungti/išjungti  
Unit matavimo vienetu pasirinkimas g/lb/oz/kg

### Svérimas

- Padékite svarstyklės ant lygaus, tvirto ir stabilius paviršiaus.
- Prieš jéungiant svarstyklę, padékite indą ant svarstyklę, jei ruošiatus sverti svorį inde.
- Paspauskite ON mygtuką, kad pradēti svérimus.
- Palaukite, kol ekrane bus rodomas 0 ir trikampis (stabilus paviršius).
- Padékite svorį ant svarstyklę arba į indą. Ekrane bus rodomas svoris.
- Padékite svorį ant svarstyklę arba į indą. Ekrane bus rodomas svoris.
- Galite išjungti svarstyklę paspaudę į ilgai palaike OFF mygtuką arba svarstyklę išjungia automatiškai po 30 s.

### Tare funkcija (svorio pridėjimas)

Ši funkcija leidžia pasverti papildomai pridėjamą svorį prie jau pasverto.

1. Padékite svorį ant svarstyklę, ekrane bus rodomas svoris.

2. Prieš padédami papildomą svorį paspauskite TARE mygtuką. Per 2 sekundes ekrane atsiras 0 ir T raidė. Dabar galite dėti papildomą svorį. Po to vėl galite

pakartoti procedūrą.

### Baterijos keitimas

1. Atidarykite baterijos skyrių svarstyklų apačioje.

2. Išmikite naudotą baterijas.

3. Jidkite naujas baterijas. Atidžiai žiurėkite poliarumą. Naudokite šarmines (alkaline) baterijas. Nenaudokite jšraumamų baterijų.

4. Uždarykite dangtelį.

### Priežiūra ir valymas

1. Svarstyklės valykite drégnum skudurėliu. Venkite vandens patekimo į svarstyklę. Nenaudokite agresyvių valiklių ir abrazyviniu medžiagų. Lenardinkite svarstyklę į vandenį!

2. Jei ant svarstyklę plastrmasinių dalių pateko agresyvių medžiagų, pav. acto, prieskonį nedeliant jas nuvalykite. Saugokite svarstyklęs nuo kontaktu su citrinos sultimis.

3. Visada laikykite svarstyklęs horizontaliai.

### Saugumo instrukcija

• Svarstyklės skirtos sverti maisto produktus namuose.

• Patys neardykitė ir netaisykite svarstyklę – prarasite garantiją.

• Svarstyklės turi būti ant lygaus, tvirto ir stabilius paviršiaus (ne ant kilimo ar pan.) pakankamu atstumu nuo bet kokių prietaisų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką, kad išvengtų abipusė reakcijos.

• Svarstyklės naudokite tik kaip parasyta instrukcijoje. Jei svarstyklės veikia blogai, jas taisytis gali tik kvalifikotas meistras.

• Svarstyklę nedaužykitė, nepurkykite ir nemėtykite ant grindų.

• Svarstyklėms draudžiama naudoti asmenims, kurie del save fizinio, jutimino, psichinio neįgalumo ar patirties ar žinių stokos negali daryti to saugiai. Nebent jie yra prižiūrimi ar apmokyti asmenis, atsakingo už jų saugumą. Turi būti užtikrinta, kad vaikai nežais su svarstyklėmis.

Nebetinkamų naudoti svarstyklų negalima išmesti kartu su būtinėmis šiukšlėmis. Išmeskite jas į specialiai tam skirtą konteinerį. Tinkamai atsikratydami prietasus saugote aplinką ir žmonių sveikatą nuo neigiamo poveikio. Perdirbdami medžiagas tausojame naturalius išteklius. Daugiau informacijos apie elektros ir elektronikos atliekų šalinimą ir perdirbimą galite rasti savivaldybėje ar prekybos taškuose.

Su visa atsakomybe pareiškiame, kad svarstyklės PT-836, jų idėja ir konstrukcija visiškai atitinka saugumo reikalavimus. Jei Svarstyklėse be mūsų žinių atlikti bet kokie pakeitimai, ši deklaracija negalioja.



13.8.2005



# LV Digitalie virtuves svari PT-836

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas instrukciju!

## Specifications

Nerūsjošs pārkājums

LCD ekrāns:	58 x 27 mm
Maksimalā slodze:	5 kg (2 g – 5000 g)
Iespējama kļūda:	1 g

Mērvienība: g/lb/oz/kg

Taras funkcija

Automātiskā un manuālā izslēgšana

Pārslodzes/zemas baterijas līmena indikators

Barošana: 2x 3V lithium CR2032 baterija (iekļauta)

## Ekrāns

Trīsstura ikona stabils pamats

-0- automātiskā pārlāde  
g/lb/oz/kg mērvienība

## Ekrāna brīdinājumi

"LO" baterijas enerģijas līmenis zems, nomainiet pēc iespējas ātrāk.  
"EEEE, OUTZ" pārāk liels svars, maksimālais svars ir 5 kg. Nonemiet sveramo no svariem, lai nesabojātu tos.

Pogu apraksts:

Tare/On/Off Taras funkcijas kativizēšana/ieslēgšana/izslēgšana  
Unit mērvienības izvēle g/lb/oz/kg

## Svēršana

- Novietojiet svarus uz plakanas, cietas un stabilas virsmas
- Pirms svaru ieslēgšanas novietojiet šķivi uz svariem, ja plānojiet to izmantot.
- Nospiediet ON pogu lai ieslēgtu svarus.
- Pagaidīgi kamēr uz ekrāna parādīsies - 0 – un trīsstura ikona (stabilis pamats)
- Novietojiet uz svariem vai uz trauka, ja to izmantošies, to ko vēlaties nosvērt. Uz LCD ekrāna parādīsies mērījums.
- Izvēlaties vēlamo mērvienību (g/lb/oz/kg) nospiežot pogu UNIT atkārtoti.
- Izsledziet svarus nospiežot pogu OFF un parurot to, vai arī nedarīt neko, jo svari automātiski izslēdzas pēc divām minūtēm, ja tie netiek izmantoti.

## Taras funkcija (sverot sastāvdajas)

Šī iespēja palīdz nosvērt sastāvdalas ko pievienojat vienā traukā.

1. levetojiet daļu no produktiem, svari parādis mērījumu.

2. Pirms pievienot nākamo daļu, nospiediet T pogu. Mērījums ekrānā atgriezīsies uz 0 pēc apmēram 2 sekundēm. Tagad varat pievienot nākamo sastāvdalju. Šo protocēduru varat veikti daudz reizes cik tas ir nepieciešams.

## Baterijas nomaiņa

1. Atveriet bateriju aizsargvāciņu svaru aizmugurē.

2. Izņemiet veco bateriju.

3. Levetojiet jaunu bateriju. Levērojat polaritāti. Izmantojiet tikai alkaline baterijas, nelietojiet lādejamās baterijas šajā ierīcē.

4. Aizveriet aizsargvāciņu.

## Lietošana un kopšana

1. Izmantojiet maigu mitru drānu, lai tīrītu svarus, izvairiet ierīci no ūdens.

2. Neizmantojiet kīmiskus/abraživus līdzekļus svaru tīrīšanai. Nemērcējiet svarus ūdeni.

3. Vienmēr turiet svarus horizontālā stāvoklī.

## Drošības instrukcija

- Sie svari paredzēti lietošanai mājas apstakļos.
- Nepakļaujiet ierīci issavienojam- tas var sabojāt to, un automātiski atceļas garantija.
- Lietojiet šo ierīci talāk no citām ierīcēm, kas izdala specīgu elektromagnetisko lauku.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērijiem trieciņiem un vibrācijām, nemietiet šo ierīci uz zemes.
- Lietojiet svarus saskaņā ar instrukciju.
- Tikai kvalificēts meistars var salabot šo ierīci, nemēģiniet to darīt paša spēkiem.
- Sos sverus jānovieto uz cietas, stabilas un plakanas pamatnes.
- Šī ierīce nav spēlmanta, nedodiet ar to rotātāties bērniem!

Neizmetiet šo ierīci kopā ar sadzīves atkritumiem. Nododiet to speciālajos elektronikas savākšanas punktos. Sikāku informāciju par tiem varat gūt jautajot vietā kur šo lukturi iegādājāties.

Mēs apstiprinām ar pilnu atbildību, ka šīs ierīces, kas markēta ar kodu PT-836, koncepts un konstrukcija kā arī marķējums atbilst visiem pamat-nosacījumiem un regulām



13.8.2005



## **GARANCIJSKA IZJAVA**

1. Izjavljamo, da jamčimo za lastnosti in brezhibno delovanje v garancijskem roku.
2. Garancijski rok prične teči z datumom izročitve blaga in velja 24 mesecov.
3. EMOS SI d.o.o jamči kupcu, da bo v garancijskem roku na lastne stroške odpravil vse pomanjkljivosti na aparatu zaradi tovarniške napake v materialu ali izdelavi.
4. Za čas popravila se garancijski rok podaljša.
5. Če aparat ni popravljen v roku 45 dni od dneva prijave okvare lahko prizadeta stranka zahteva novega ali vračilo plačanega zneska.
6. Garancija preneha, če je okvara nastala zaradi:
  - nestrokovnega-nepooblaščenega servisa
  - predelave brez odobritve proizvajalca
  - neupoštevanja navodil za uporabo aparata
7. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.
8. Če ni drugače označeno, velja garancija na ozemeljskem območju Republike Slovenije.
9. Proizvajalec zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate tri leta po poteku garancijskega roka.
10. Naravna obraba aparata je izključena iz garancijske obveznosti. Isto velja tudi za poškodbe zaradi nepravilne uporabe ali preobremenitve.

## **NAVODILA ZA REKLAMACIJSKI POSTOPEK**

Lastnik uveljavlja garancijski zahtevek tako, da ugotovljeno okvaro prijavi pooblaščeni delavnici (EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela) pisno ali ustno. Kupec je odgovoren, če s prepozno prijavo povzroči škodo na aparatu. Po izteku garancijskega roka preneha pravica do uveljavljanja garancijskega zahtevka. Priložen mora biti potrjen garancijski list z originalnim računom.

EMOS SI d.o.o. se obvezuje, da bo aparat zamenjal z novim, če ta v tem garancijskem roku ne bi deloval brezhibno.

ZNAMKA: Digitalna kuhinjska tehntica

TIP: PT-836

DATUM PRODAJE: \_\_\_\_\_

Servis: EMOS SI, d.o.o., Ločica ob Savinji 81, 3313 Polzela, Slovenija, tel : +386 8 205 17 20