



ORYX K300X
MANUAL



OBSAH BALENÍ

Klávesnice Niceboy ORYX K300X
Manuál

Instalace

Klávesnici po vybalení stačí připojit pomocí USB konektoru do počítače. V případě, že není klávesnice rozpoznána, zkontrolujte aktuálnost USB ovladače ve vašem počítači (aktuálnost ověřte u výrobce vašeho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNÍ ZKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Přehrávač hudby

Hlasitost-

Hlasitost+

Ztlumit

Zastavit přehrávání

Předchozí písnička

Spustit/Zastavit

Další skladba

Email

WEB

Tento počítač

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVLÁDÁNÍ PODSVÍCENÍ

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žárovky =

FN + ESC =

Zvýšení jasu

Snížení jasu

Snížení rychlosti

Zvýšení rychlosti

Změna módu svícení

Tovární nastavení

SPECIFIKACE PRODUKTU

Rozměry:

Hmotnost:

Počet kláves:

Switch:

Životnost:

Anti-ghosting:

Kabel:

Požadavky OS:

Připojení:

Multimediální klávesy:

355 * 135 * 20 mm

600±50 g

87

Mechanická

50 milionu stlačení

26 kláves

1,5m

Windows XP 7/8/10

USB 2.0

Ano s podporou klávesy FN

DODATEČNÉ INFORMACE

Toto balení obsahuje drobné části, které mohou být nebezpečné pro děti. Proto uchovávejte výrobek mimo jejich dosah.

Nepoužívejte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (0 a méně/ 45 °C a více) nebo vlhkostí (20 % a méně/ 90 % a více)

Neskladujte klávesnici na místech s příliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a méně/ 60 °C a více) nebo vlhkostí (90 % a více).

Chraňte výrobek před deštěm, vlhkostí a tekutinami

Tento výrobek splňuje veškeré základní požadavky směrnic EU na něj kladené.

SK

OBSAH BALENIA

Klávesnica Niceboy ORYX K300X

Príručka

INŠTALÁCIA

Klávesnicu po vybalení stačí pripojiť pomocou USB konektora do počítača. V prípade, že nie je klávesnica rozpoznaná, skontrolujte aktuálnosť USB ovládača vo vašom počítači (aktuálnosť overte u výrobcu vášho PC/notebooku).

MULTIMEDIÁLNE SKRATKY

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN-L =

Prehrávač hudby

Hlasitosť-

Hlasitosť+

Stlmiť

Zastaviť prehrávanie

Predchádzajúca pesnička

Spustiť/Zastaviť

Ďalšia skladba

E-mail

WEB

Tento počítač

Kalkulačka

Lock Win & APP

OVĽÁDANIE PODSVIETENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žiarovky =

FN + ESC =

Zvýšenie jasů

Zníženie jasů

Zníženie rýchlosti

Zvýšenie rýchlosti

Zmena režimu svietenia

Továrenské nastavenie

ŠPECIFIKÁCIA PRODUKTU

Rozmery:

355 × 135 × 20 mm

Hmotnosť:

600 ± 50 g

Počet klávesov:

87

Switch:

Mechanický

Životnosť:

50 miliónov stlačení

Anti-ghosting:

26 klávesov

Kábel:

1,5 m

Požiadavky OS:

Windows XP 7/8/10

Pripojenie:

USB 2.0

Multimediálne klávesy:

Áno s podporou klávesu FN

DODATOČNÉ INFORMÁCIE

Toto balenie obsahuje drobné časti, ktoré môžu byť nebezpečné pre deti. Preto uchovávajte výrobok mimo ich dosahu.

Nepoužívajte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (0 a menej/45 °C a viac) alebo vlhkosťou (20 % a menej/ 90 % a viac).

Neskladujte klávesnicu na miestach s príliš nízkou či vysokou teplotou (-20 °C a menej/ 60 °C a viac) alebo vlhkosťou (90 % a viac).

Chrňte výrobok pred dažďom, vlhkosťou a tekutinami.

Tento výrobok spĺňa všetky základné požiadavky smerníc EU naň kladené.

EN

PACKAGE CONTENT

Keyboard Niceboy ORYX K300X
Manual

CONNECTION

After unpacking the keyboard connect via the USB connector into your computer. If the keyboard is not recognized, check that your USB drivers are up-to-date.

MULTIMEDIA SHORTCUTS

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Music player

Volume-

Volume+

Mute

Stop

Previous song

Play/Pause

Next song

Email

WEB

Computer

Calculator

Lock Win & APP

BACKLIGHT SETTINGS

FN + ↑ =	Increase brightness
FN + ↓ =	Decrease brightness
FN + ← =	Decrease speed
FN + → =	Increase speed
Bulb icon =	Change mode
FN + ESC =	Factory settings

SPECIFICATIONS

Dimension:	355 * 135 * 20 mm
Weight:	600±50 g
Key number:	87
Switches:	Mechanical
Switch life time:	50 million
Anti-ghosting:	26 keys
Cord lenght:	1,5m
Supported OS:	Windows XP 7/8/10
Conectivity:	USB 2.0
Multimedia shortcuts:	Yes

ADDITIONAL INFORMATION

This package contains tiny parts that may pose hazard to children. This is why the product should be kept beyond their reach.

Avoid using the headphones on places exposed to too low or high temperature (0 °C and more/ 45 °C and more) or humidity (20 % and less/ 90 % and more)

Avoid storing the headphones on places exposed to too low or high temperature (-20 °C and more/ 60 °C and more) or humidity (90 % and more)

Keep the product away from rain, moisture, or liquids

This product meets all the main requirements imposed on it by the EU Directive.

DE

LIEFERUMFANG

Tastatur Niceboy ORYX K300X
Anleitung

INSTALLATION

Es genügt, die Tastatur nach dem Auspacken mithilfe des USB-Steckers an den Computer anzuschließen. Falls die Tastatur nicht erkannt wird, kontrollieren Sie, ob die USB-Steuerung in Ihrem Computer aktuell ist (die Aktualität können Sie beim Hersteller Ihres PC/Notebooks überprüfen).

MULTIMEDIA-TASTATURKÜRZEL

FN + F1 =	Musik-Player
FN + F2 =	Lautstärke -
FN + F3 =	Lautstärke +
FN + F4 =	Stummschalten
FN + F5 =	Abspielen stoppen
FN + F6 =	Vorhergehendes Lied
FN + F7 =	Start / Pause
FN + F8 =	Nächstes Lied
FN + F9 =	E-Mail
FN + F10 =	WEB
FN + F11 =	Dieser Computer
FN + F12 =	Taschenrechner
FN+WIN-L =	Lock Win & APP

STEUERUNG DER BELEUCHTUNG

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Symbol Glühbirne =

FN + ESC =

Erhöhen der Helligkeit

Verringern der Helligkeit

Verringern der Geschwindigkeit

Erhöhen der Geschwindigkeit

Moduswechsel der Beleuchtung

Werkseinstellungen

SPEZIFIKATION DES PRODUKTS

Maße:

355 * 135 * 20 mm

Gewicht:

600 ± 50 g

Anzahl der Tasten:

87

Switch:

Mechanisch

Switch-Lebensdauer:

50 Millionen Anschläge

Anti-Ghosting:

26 Tasten

Kabel:

1,5 m

Anforderungen an das OS:

Windows XP 7/8/10

Anschluss:

USB 2.0

Multimediatasten:

Ja, mit Unterstützung der Taste FN

ZUSÄTZLICHE INFORMATIONEN

Diese Verpackung enthält kleine Teile, die für Kinder gefährlich sein können. Verwahren Sie dieses Produkt daher außerhalb ihrer Reichweite.

Verwenden Sie die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (0 °C und weniger / 45 °C und mehr) oder mit zu niedriger oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (20 % und weniger / 90 % und mehr).

Bewahren Sie die Tastatur nicht an Orten mit zu niedriger oder zu hoher Temperatur (-20 °C und weniger / 60 °C und mehr) oder zu hoher Luftfeuchtigkeit (90 % und mehr) auf.

Schützen Sie das Produkt vor Regen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten.

Dieses Produkt erfüllt alle grundlegenden Anforderungen der einschlägigen EU-Richtlinien.

A CSOMAGOLÁS TARTALMA

Niceboy ORYX K300X billentyűzet
Használati útmutató

TELEPÍTÉS

A kicsomagolást követően elég a billentyűzetet az USB csatlakozó segítségével a számítógéphez csatlakoztatni. Ha a rendszer nem ismerte fel a billentyűzetet, ellenőrizze le az USB-illesztőprogram aktualitását a számítógépén (az aktualitás leellenőrzéséhez forduljon a PC/laptop gyártójához).

MULTIMÉDIA GOMBOK

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WİN-L =

Zenelejátszás

Hangerő-

Hangerő+

Lehalkítás

Lejátszás leállítása

Előző szám

Indítás/Leállítás

Következő szám

Email

WEB

Ez a számítógép

Számológép

Lock Win & APP

HÁTTÉRVILÁGÍTÁS VEZÉRLÉSE

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + ← =

Izzó ikon =

FN + ESC =

Fényerő növelése

Fényerő csökkentése

Lassítás

Gyorsítás

Világítás módosítása

Gyári beállítás

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

Méretek:

355 * 135 * 20 mm

Tömeg:

600±50 g

Billentyűk száma:

87

Switch:

Mechanikus

Élettartam:

50 millió lenyomás

Anti-ghosting:

26 billentyű

Kábel:

1,5m

OR követelmények:

Windows XP 7/8/10

Csatlakozás:

USB 2.0

Multimédia gombok:

Igen, az FN gomb támogatásával

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

Ez a csomagolás a gyermekek számára veszélyes apró részeket tartalmaz. Ezért a terméket gyermekektől távol tartsa.

Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű (0°C és alacsonyabb/+45°C és magasabb), illetve páratartalmú (20 % és alacsonyabb / 90 % és magasabb) helyeken.

Ne használja a billentyűzetet túlságosan alacsony vagy magas hőmérsékletű helyeken (-20°C és alacsonyabb/+60°C és magasabb), illetve páratartalmú (90 % és magasabb) helyeken.

Óvja a terméket az esőtől, nedvességtől és folyadéktól

A termék megfelel az vonatkozó EU irányelvek alapvető követelményeinek.

SADRŽAJ PAKOVANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K300X
Upute za upotrebu

INSTALACIJA

Tipkovnicu je nakon vađenja iz ambalaže dovoljno priključiti pomoću USB priključka u računalo. U slučaju da tipkovnica nije prepoznata, provjerite ažurnost USB upravljačkog programa u svojem računalu (ažurnost se može provjeriti kod proizvođača vašeg PC/prijenosnog računala).

MULTIMEDIJALNE KRATICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Uređaj za reprodukciju glazbe

Glasnoća-

Glasnoća+

Isključi zvuk

Zaustavi reprodukciju

Prethodna pjesma

Pokreni/Stanka

Sljedeća pjesma

E-mail

WEB

Ovo računalo

Kalkulator

Lock Win & APP

PODEŠAVANJE POZADINSKOG SVJETLA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žarulje =

FN + ESC =

Povećanje jasnoće

Smanjenje jasnoće

Smanjenje brzine

Povećanje brzine

Izmjena modusa svjetla

Tvorničke postavke

SPECIFIKACIJA PROIZVODA

Dimenzije:

355 * 135 * 20 mm

Masa:

600±50 g

Broj tipki:

87

Switch:

Mehanički

Vijek trajanja:

50 milijuna klikova

Anti-ghosting:

26 tipki

Kabel:

1,5m

Zahtjevi za OS:

Windows XP 7/8/10

Priključak:

USB 2.0

Multimedijalne tipke:

Da, s potporom tipki FN

DODATNE INFORMACIJE

Ovo pakiranje sadrži sitne dijelove koji mogu biti opasni za djecu. Proizvod stoga treba čuvati izvan njihovog dohvata.

Ne upotrebljavati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (0 °C i manje/ 45 °C i više) ili vlagom (20 % i manje / 90 % i više)

Ne čuvati tipkovnicu na mjestima s preniskom ili previsokom temperaturom (-20 °C i manje/ 60 °C i više) ili vlagom (90 % i više)

Čuvati proizvod od kiše, vlage i tekućina

Ovaj proizvod ispunjava sve temeljne uvjete direktiva EU koje se na njega odnose.

PL

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Klawiatura Niceboy ORYX K300X
Podręcznik użytkownika

INSTALACJA

Klawiaturę wystarczy po rozpakowaniu podłączyć za pomocą wtyczki USB do komputera. W przypadku nierozpoznania klawiatury, sprawdź, czy w Twoim komputerze jest aktualny sterownik USB (aktualność można sprawdzić u producenta Twojego PC/laptopa).

SKRÓTY MULTIMEDIALNE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN + WIN-L =

Odtwarzacz muzyki

Głośność-

Głośność+

Wycisz

Zatrzymaj odtwarzanie

Poprzedni utwór

Włącz/Zatrzymaj

Następny utwór

E-mail

WEB

Komputer

Kalkulator

Lock Win & APP

OBŚLUGA PODŚWIETLENIA

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikonka żarówki =

FN + ESC =

Zwiększanie jasności

Zmniejszanie jasności

Zmniejszenie prędkości

Zwiększenie prędkości

Zmiana trybu świecenia

Ustawienia fabryczne

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Wymiary:

355 * 135 * 20 mm

Masa:

600 ± 50 g

Ilość przycisków:

87

Przełącznik:

Mechaniczny

Żywotność:

50 milionów naciśnień

Anti-ghosting:

26 klawiszy

Kabel:

1,5 m

Wymagania systemowe:

Windows XP 7/8/10

Podłączenie:

USB 2.0

Klawisze multimedialne:

Tak, we współpracy z klawiszem FN

DODATKOWE INFORMACJE

Opakowanie produktu zawiera drobne części, które mogą być niebezpieczne dla dzieci. Dlatego należy przechowywać produkt poza ich zasięgiem.

Nie używaj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (0°C i mniej / 45°C i więcej) albo wilgotności (20% i mniej / 90% i więcej)

Nie przechowuj klawiatury w miejscach o zbyt niskiej lub wysokiej temperaturze (-20°C i mniej / 60°C i więcej) albo wilgotności (90% i więcej).

Produkt należy chronić przed deszczem, wilgocią i cieczami

Produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania stawiane wobec niego przez dyrektywy UE.

SL

VSEBINA PAKIRANJA

Tipkovnica Niceboy ORYX K300X
Priročnik

NAMESTITEV

Tipkovnico po odstranitvi embalaže s pomočjo priključka USB priključite na računalnik. V primeru, da tipkovnica ni prepoznana, preverite posodobljenost gonilnika USB v vašem računalniku (posodobljenost preverite pri proizvajalcu vašega PC/prenosnika).

VEČPREDSTAVNOSTNE BLIŽNJICE

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Predvajalnik glasbe

Glasnost-

Glasnost+

Utišanje

Ustavi predvajanje

Prejšnja skladba

Predvajaj/Prekini

Naslednja skladba

E-mail

Splet

Windows raziskovalec

Računalno

Lock Win & APP

UPRAVLJANJE OSVETLITVE

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Ikona žarnica =

FN + ESC =

Povečanje svetlosti

Zmanjšanje svetlosti

Zmanjšanje hitrosti

Povečanje hitrosti

Sprememba načina osvetlitve

Tovarniške nastavitve

SPECIFIKACIJE IZDELKA

Dimenzije:

355 * 135 * 20 mm

Teža:

600±50 g

Število tipk:

87

Switch:

Mehanska

Življenjska doba:

50 milijonov pritiskov

Anti-ghosting:

26 tipk

Kabel:

1,5 m

Zahteve OS:

Windows XP 7/8/10

Priključek:

USB 2.0

Večpredstavnostne tipke:

Da, s podporo tipke FN

DODATNE INFORMACIJE

Pakiranje vsebuje male delce, ki so lahko nevarni za otroke. Zato izdelek shranjujte zunaj njihovega dosega.

Tipkovnice ne uporabljajte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (0 °C in manj/45 °C in več) oziroma vlago (20% in manj/ 90% in več).

Tipkovnice ne shranjujte na mestih s prenizko ali previsoko temperaturo (-20 °C in manj/60 °C in več) oziroma vlago (90% in več).

Izdelek zaščitite pred dežjem, vlago in tekočinami

Izdelek izpolnjuje vse osnovne zahteve direktiv EU, ki zanj veljajo.

RO

CONTINUT

Tastatura Niceboy ORYX K300X
Manual

INSTALARE

Dupa despachetare conectati tastatura la calculator cu ajutorul conectorului USB. In cazul in care tastatura nu este recunoscuta, controlati actualizarea USB driverului in calculatorul Dvs. (verificati actualizarea la producatorul PC /laptop-ului Dvs.).

COMENZI RAPIDE PENTRU MULTIMEDIA

FN + F1 =

FN + F2 =

FN + F3 =

FN + F4 =

FN + F5 =

FN + F6 =

FN + F7 =

FN + F8 =

FN + F9 =

FN + F10 =

FN + F11 =

FN + F12 =

FN+WIN-L =

Player muzica

Volum -

Volum +

Mute

Stop

Melodia anterioara

Play/Pauza

Alta melodie

Email

WEB

Computer

Calculator

Lock Win & APP

CONTROLUL LUMINOZITATII

FN + ↑ =

FN + ↓ =

FN + ← =

FN + → =

Icon bec =

FN + ESC =

Creste luminozitatea

Scade luminozitatea

Creste viteza

Scade viteza

Schimbare luminozitate

Setare din fabrica

SPECIFICATII

Dimensiuni:

355 * 135 * 20 mm

Greutate:

600±50 g

Numar taste:

87

Switch:

Mecanic

Durabilitate:

50 milioane de apasari

Anti-ghosting:

26 clape

Cablu:

1,5m

Cerinte OS:

Windows XP 7/8/10

Conectare:

USB 2.0

Taste multimedia:

Da, cu ajutorul tastei FN

INFORMATII SUPLIMENTARE

Acest ambalaj contine piese marunte, care pot fi periculoase pentru copii. De aceea nu depozitati produsul la indemana lor.

Nu folositi tastatura in locuri cu temperaturi prea scazute sau ridicate (0 si mai putin/ 45 °C si mai mult) sau umezeala (20 % si mai putin/ 90 % si mai mult)

Nu depozitati tastatura in locuri cu temperaturi prea scazute sau ridicate (-20 °C si mai putin/ 60 °C si mai mult) sau umezeala (90 % si mai mult).

Protejati produsul de ploaie, umezeala si lichide

Acest produs indeplineste toate cerintele de baza ale Directivelor UE aplicabile.



*Importer to EU: RTB media s.r.o., Přetlucká 16,
Praha 10, 100 00, Czech Republic, ID: 294 16 876.*



Made in China