

MANUAL

EVOLVEO

MODEL

VERSION / DATE

EasyPhone FP

I. / 20.10. 2021



SK

OBSAH

OPIS TELEFÓNU	3
STAVOVÉ IKONY TELEFÓNU:	10
UVEDENIE TELEFÓNU DO PREVÁDZKY	12
NABITIE BATÉRIE	12
ZAPNUTIE/VYPNUTIE TELEFÓNU	12
VOLANIE	13
MENU	13
TELEFÓNNY ZOZNAM	13
FOTO KONTAKTY	15
SPRÁVY	16
HISTÓRIA VOLANIA	17
MULTIMÉDIÁ	17
POUŽÍVATEĽSKÉ PROFILY	18
NASTAVENIA	19
ORGANIZÉR	21
SOS NASTAVENIE	22
SLUŽBY	24
ZÁRUČNÝ A POZÁRUČNÝ SERVIS	27

OPIS TELEFÓNU





1	Nastavenie hlasitosti	10	Rýchla voľba
2	Fotoaparát	11	Tlačidlo */vľavo
3	Svetlo/Blesk	12	Vypínač svetla
4	Tlačidlo SOS	13	Tlačidlo #/vpravo
5	Reproduktor	14	Foto kontakty
6	Konektor slúchadiel	15	Fotoaparát
7	Slúchadlo	16	Zapnutie/vypnutie
8	Ľavé funkčné tlačidlo (LB)/Menu	17	Pravé funkčné tlačidlo (RB)
9	Tlačidlo volania	18	Hore/Dole

TLAČIDLO	FUNKCIE
<p>Ľavé funkčné tlačidlo (LB)/Menu (8)</p>	<p>Stlačením tlačidla vstúpите do Menu. Opätovným stlačením tlačidla spustíte zobrazenú funkciu.</p>
<p>Tlačidlo volania (9)</p>	<p>Stlačením tohto tlačidla zahájite hovor vybraného telefónneho čísla. Stlačením príjmete prichádzajúci hovor. Stlačením tlačidla v pohotovostnom režime zobrazíte históriu hovorov.</p>
<p>Pravé funkčné tlačidlo (RB)/Menu (17)</p>	<p>Stlačením tohto tlačidla prejdete do zoznamu kontaktov. Opätovným stlačením tlačidla prejdete späť do predchádzajúcej</p>

	ponuky.
Tlačidlo Zapnutie/vypnutie (16)	<p>Vypnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla telefón vypnete.</p> <p>Zapnutie telefónu: Dlhším podržaním tlačidla vypnutý telefón opäť zapnete.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla prejdete späť do pohotovostného režimu.</p> <p>Stlačením tohto tlačidla hovor ukončíte.</p>
Tlačidlo Hore/dole (18)	<p>Stlačením môžete v zozname funkcií prechádzať jednotlivé voľby.</p> <p>V pohotovostnom režime vstúpíte stlačením tlačidla „Dole“ do SMS a stlačením tlačidla „Hore“ vyvoláte funkciu</p>

	<p>Skratky. V režime „FM rádio“ použite tlačidlá „Hore“ a „Dole“ na nastavenie frekvencie.</p>
Rýchla voľba (10)	<p>Vytočí prednastavené číslo</p>
Foto kontakty (14)	<p>Osem rýchlych predvoľieb s fotografiou volaného</p>
Tlačidlo */Vľavo (11)	<p>Stlačením tlačidla pri písaní textu vyvoláte špeciálne znaky. Vo vybraných funkciách slúži na posun vľavo. Dvojitým stlačením tlačidla * napíšete symbol „+“ pre medzinárodné volanie.</p>
Tlačidlo 0/Svetlo (12)	<p>Dlhším podržaním tlačidla zapnete/vypnete svetlo</p>

Tlačidlo #/Vpravo (13)	Stlačením tlačidla zmeníte spôsob zadávania textu. Zmena vyzváňacích profilov (dlhým stlačením). Vo vybraných funkciách slúži na posun vpravo.
Postranné tlačidlo	Tlačidlo hlasitosti (1): Úprava hlasitosti pri hovore, pri prehrávaní videí a počúvaní FM rádia.

Stavové ikony telefónu:

Ikona	Opis
	Aktivovaný budík
	Zapnutý Bluetooth
	Pripojené slúchadlá
	Dátový prenos GPRS
	Zmeškané volanie
	Neprečítaná SMS správa
	Plná kapacita SMS správ

	Plná kapacita MMS správ
	Neprečítaná MMS správa
	Pripojený USB kábel
	Aktivovaný Roaming
	Sila GSM signálu
	Stav nabitia batérie
	Nastavené iba vibrácie
	Zapnuté vibrácie a vyzváňanie



Zapnuté najprv vibrácie, potom
vyzváňanie

Uvedenie telefónu do prevádzky

Zasuňte necht do štrbiny pod zadným krytom telefónu a zložte kryt. Vložte SIM kartu do slotu označeného SIM a prípadne pamäťovú kartu, ak ju máte zakúpenú do slotu označeného TF. Vložte batériu. Kovové kontakty batérie musia smerovať proti kontaktom v telefóne. Nasadzte kryt batérie späť.

Nabitie batérie

Pripojte nabíjačku ku konektoru USB alebo vložte telefón do nabíjacieho stojanu. Nabíjanie sa spustí automaticky. Telefón je možné nabíjať v zapnutom aj vypnutom stave. Stav nabitia batérie je indikovaný na obrazovke telefónu.

Zapnutie/vypnutie telefónu

Na zapnutie pridržte červené tlačidlo (16), pokiaľ sa telefón nezapne (môžete byť vyzvaní k zadaniu kódu PIN, ak je zapnutá ochrana PIN kódom). Pri prvom zapnutí budete vyzvaní k výberu jazyka

telefónu. Po zapnutí telefónu a výbere jazyka je telefón pripravený na bežné používanie – je v pohotovostnom režime.

Na odomknutie stlačte a držte červené tlačidlo (16), pokým sa telefón nezačne vypínať.

Volanie

V pohotovostnom režime zadajte telefónne číslo a stlačením tlačidla volania (9) zahájite hovor.

Stlačením červeného tlačidla (16) hovor ukončíte alebo odmietnete.

MENU

Na vstup stlačte Ľavé funkčné tlačidlo (8).

TELEFÓNNY ZOZNAM

Pridať nový kontakt

Zvoľte Menu/Telefónny zoznam a stlačte LB (8), alebo v pohotovostnom režime pravé funkčné tlačidlo RB (17) Mená. Tlačidlo Hore/Dole (18) vyberte voľbu Pridať nový záznam a potvrdte LB (8). Zvoľte miesto uloženia (na SIM kartu alebo do telefónu). Po zadaní mena a telefónneho čísla stlačte LB (8) a kontakt uložte.

Vyhľadanie uloženého kontaktu/volania

Zvoľte Menu/Telefónny zoznam alebo v pohotovostnom režime pravé funkčné tlačidlo RB (17). Na vyhľadanie zadajte meno kontaktu alebo sa pomocou tlačidla Hore /dole (18) pohybujte v zozname. Po vyhľadaní kontaktu stlačte Tlačidlo volania (9) pre volanie alebo LB (8) pre nasledujúce možnosti.

Zobraziť – zobrazí detail vybraného kontaktu a umožní upraviť vybraný kontakt

Odoslať SMS – umožní napísať a odoslať SMS na vybraný kontakt

Odoslať MMS – umožní napísať a odoslať MMS na vybraný kontakt

Vytočiť – vytočí vybraný kontakt

Upraviť – umožní upraviť vybraný kontakt

Vymazať – vymaže vybraný kontakt

Kopírovať – umožňuje kopírovať kontakty medzi SIM a pamäťou telefónu a importovať/exportovať kontakty.

Označiť viac – umožňuje zaslať SMS na viac kontaktov alebo zmazať niekoľko kontaktov naraz

Pridať na Blacklist – aktiváciou tejto funkcie zabránite kontaktu, aby sa vám dovolal

Pridať do tlačidla – Nastavenie rýchlej voľby pre tlačidlá M1 a M2

Nastavenie – umožňuje zobraziť stav pamäte, preferované úložisko, nastaviť Rýchlu voľbu, Top10 kontakty, popr.

ďalšie funkcie

Rýchla voľba

Zvoľte Menu/Telefónny zoznam alebo v pohotovostnom režime pravé funkčné tlačidlo RB (17). Vyberte akýkoľvek kontakt, stlačte LB (8) a zvoľte Nastavenia kontaktov/Rýchla voľba.

Funkciu zapnite a nastavte čísla. Je možné nastaviť a uložiť 8 čísiel na rýchle vytáčanie, ktoré zodpovedajú číslam 2 – 9.

Na aktiváciu Rýchleho vytáčania v pohotovostnom režime stlačte a podržte jedno z 8 alfanumerických tlačidiel a telefón vytočí príslušné telefónne číslo.

FOTO KONTAKTY

K ôsmim kontaktom je možné priradiť fotografiu volaného a využiť rýchle voľby na ich volanie.

Vložiť nový Foto kontakt

Zvoľte v pohotovostnom režime tlačidlo Foto kontakty (14). Zvoľte jeden z ôsmich kontaktov a tlačidlom LB (8) zvoľte upraviť. Zadať meno, číslo a obrázok volajúceho zo súboru alebo z fotoaparátu a uložte.

Volanie na Foto kontakt

Zvoľte v pohotovostnom režime tlačidlo Foto kontakty (14). Zvoľte jeden z ôsmich kontaktov a tlačidlom volania (9) uskutočnite hovor.

SPRÁVY

Telefón umožňuje prijímať a posielať textové správy SMS a MMS. Pri vstupe do ponuky sa zobrazí:

Napísať správu – vytvorenie a odoslanie novej SMS

Doručené – prijaté správy

Koncepty – správy uložené na neskoršiu prácu

Odchádzajúce – správy na odoslanie

Odoslané – odoslané správy

Vymazať správy – slúži na vymazanie správ

Nastavenia správ operátora – špeciálne nastavenie, vyžaduje podporu operátora

SMS šablóny – prednastavený zoznam správ

Nastavenia – umožňuje nastaviť preferované úložisko, stav pamäte a pod.

Napísať správu

Zvoľte Menu/Správy/Nová. Zadajte text správy. Pomocou tlač. #(13) môžete prepínať malé/veľké písmená/čísllice, pomocou *(11) je potom možné zadať špeciálne symboly. Stlačte LB (8), zadajte tel. číslo ručne alebo je možné ho vybrať zo zoznamu kontaktov a zvoľte Odoslať.

Prečítať správu

Pre čítanie správ Zvoľte Menu/Správy/Doručené,

vyberte príslušnú správu a stlačte LB (8) na zobrazenie.

HISTÓRIA VOLANIA

Zvoľte Menu/História volania. Z hlavnej ponuky vstúpite do Histórie hovorov, kde sa zobrazia zmeškané hovory, volané čísla a prichádzajúce hovory

MULTIMÉDIÁ

1. FM rádio

Zvoľte Menu/Multimédiá/FM rádio.

Tlačidlami Hore/Dole (18) zapnete/vypnete rádio. Tlačidlami Vľavo (11)/Vpravo (13) posúvate frekvencie.

Tlačidlom LF (8) zobrazíte tieto možnosti:

Zoznam staníc: zobrazuje zoznam manuálne alebo automaticky vyhľadaných staníc.

Ručné vkladanie: Stanice je možné počúvať vďaka manuálnemu vloženiu frekvencie. Na vloženie 89,9 stačí stlačiť „89 # 9“.

Auto. vyhľadávanie: Automaticky vyhľadajte stanice. Stanice sa uložia pod klávesy 1 – 9.

Nastavenia: voľba prehrávania na pozadí. Výber volíte tlačidlami # alebo * a potvrdíte LB (8).

2. Prehrávač audio

Telefón umožňuje prehrávať hudobné súbory, napr. typu MP3.

3. Záznamník

Zvoľte Menu/Multimédiá/Záznamník. Tlačidlom LB (8) môžete spustiť nahrávanie, prehrávanie, zmeniť miesto uloženia alebo formát súboru.

4. Fotoaparát

Stlačením tlačidla Fotoaparát (15) alebo Menu/Multimédiá/Fotoaparát zapnete vstavaný fotoaparát. Stlačením tlačidla Fotoaparát (15) spravíte snímku. Tlačidlom LB (8) vstúpíte do menu, kde je možné obrázky prezerať alebo je možné meniť nastavenia fotoaparátu.

5. Prehliadač obrázkov

Zvoľte Menu/Multimédiá/Prehliadač obrázkov. Zvoľte obrázok a stlačením tlačidla LB (8) je možné obrázok zobrazit', odoslať, premenovať, zmazať atď.

POUŽÍVATEĽSKÉ PROFILY

Zvoľte Menu/Používateľské profily. Na výber sú štyri profily: Hlavný, Tichý, Schôdzka, Vonku. Nastavenia môžete prispôsobiť konkrétnym udalostiam alebo prostrediam.

NASTAVENIA

Na vstup zvolte Menu/Nastavenia.

1. Nastavenia telefónu

Zvolte Menu/Nastavenia/Nastavenia telefónu. Pomocou tejto funkcie je možné nastaviť tieto parametre:

Čas a dátum – Nastavenie času, dátumu, časovej zóny a formátu.

Plánovanie zapnutia/vypnutia

Jazyk – Nastavenia jazyka telefónu a východiskového jazyka písania textov.

Vlastnosti zobrazenia – nastavenia pozadia a informácií na displeji

Automatické nastavenie času – nastavte zapnuté alebo vypnuté

Podsvietenie LCD/kláves – Nastavenie času, za ktorý zhasne LCD a klávesnica, nastavenie jasu LCD

Sprevodca nastavením – nastavenie dátumu, času a vyzváňania rýchlym sprevodcom

2. Nastavenie hovorov

Zvolte Menu/Nastavenia/Nastavenia volania

Volajúce ID: Aktivujte alebo deaktivujte túto funkciu.

Druhé volanie: Aktivujte alebo deaktivujte túto

funkciu, vyberte možnosť skontrolovať momentálne nastavenie tejto funkcie.

Presmerovanie hovoru: Určite, či a v akých situáciách by sa mali prichádzajúce hovory na váš mobilný telefón presmerovať na iné určené telefónne číslo.

Blokovanie hovorov: Blokovanie čísel, ktoré sami vytáčate alebo ktoré vám volajú.

Pokročilé nastavenia: Tu je možné zapnúť pripomenutie času hovoru, opakované vytáčanie, spôsob prijatia hovoru.

Pripomenutie trvania hovoru.

Upozornenie: Niektoré funkcie vyžadujú podporu operátora.

3.GPS

Táto funkcia umožní odoslať aktuálnu polohu telefónu formou SMS do smartfónu. Zvoľte Menu/Nastavenia/GPS.

Stav GPS: zvoľte zapnúť

GPS čísla: nastavte ručne alebo zo zoznamu čísla, ktoré budú oprávnené získať pozíciu telefónu.

Získanie GPS pozície

Zo smartfónu (číslo musí byť v zozname GPS čísel) zašlite SMS v tvare GPS alebo LOC na telefón EasyPhone FP. Do niekoľkých minút obdržíte SMS s odkazom na polohu telefónu.

4.Režim lietadlo

Vypne všetky vysielajúce v telefóne. Zvoľte Menu/Nastavenia/Režim lietadlo.

5.Režim GPRS

Zapnite/vypnite GPRS dáta. Aktívne dáta umožnia rýchlejšiu lokalizáciu telefónu pomocou GPS pri SOS poplachu.

6.Server hlasovej schránky

Nastavenie hlasovej schránky telefónu.

7.Zabezpečenie

Na ochranu osobných údajov môžete nastaviť zabezpečenie SIM karty alebo telefónu..

8.Obnovenie nastavenia

Po zadaní hesla „0000“ sa telefón nastaví do východiskového stavu.

ORGANIZÉR

1. Kalendár

V kalendári je možné zobrazit' dátum, pridať udalosť, vymazať udalosť atď.

2. Kalkulačka

Táto funkcia ponúka obvyklé funkcie kalkulačky vrátane plus, mínus, násobenia a delenia.

3. Alarm

V budíku je možné nastaviť 5 alarmov s opakovaním, odložením alebo typom upozornenia.

4. Zoznam úloh

Nastavenia úloh a ich pripomenutie.

5. Správca súborov

Správca súborov spravuje súbory v telefóne a na externej pamäťovej karte.

SOS NASTAVENIE

Táto funkcia umožní po stlačení SOS tlačidla (4) automaticky zaslať varovnú SMS a zavolať na nastavené čísla. Zvoľte Menu/Nastavenia/SOS nastavenie.

Funkcia SOS: zapnite pre aktiváciu

Detekcia pádu: Po zapnutí tejto funkcie bude po páde používateľa alebo prístroja spustená funkcia SOS. Funkciu je možné ručne deaktivovať počas 20 sekúnd tlačidlom Zapnutie/vypnutie (16).

Tón SOS alarmu: Aktivácia zvuku pri SOS alarme

Oneskorenie volania: Čas, po ktorom telefón začne vytáčať SOS čísla a rozosielať SMS. V priebehu tohto času je možné poplach deaktivovať

SOS číslo: 5 čísel, na ktoré bude volané pri poplachu a zaslaná SMS

SOS SMS: Zapnutie funkcie zasielania SMS

Text SOS SMS: Nastavenie znenia SMS

SOS klávesa: Spôsob aktivácie alarmu tlačidlom

SOS (4)

Ak je funkcia SOS zapnutá, dlhším podržaním tlačidla „SOS“ aktivujete funkciu SOS, ktorá bude prebiehať nasledovne:

Zaznie hlasitý poplach, zároveň bude na všetky čísla tiesňového volania zaslaná SMS s prednastaveným obsahom: Potom začne vytáčanie nastavených čísiel tiesňového volania, každé číslo bude vytočené trikrát. Volanie SOS bude zastavené, ak niektorá z osôb hovor prijme, či ak žiadna z osôb hovor neprijme ani po treťom vytočení.

Dôležité upozornenie: Telefón je vybavený funkciou zaslania polohy telefónu pomocou SOS správy po spustení SOS alarmu. Poloha je určená na základe dostupnosti signálu GPS alebo Wi-Fi sietí.

Ak nie je dostupná ani jedna z týchto sietí, je poloha určená pomocou BTS.

Na kontrolu dostupnosti GPS je možné zadať do telefónu príkaz ***#99*#** a pre dostupnosť WiFi sietí ***#88*#**. Na lokalizáciu polohy sú potrebné aspoň

tri zafixované satelity alebo dve Wi-Fi siete.
Na službu zasielania polohy nie je poskytovaná žiadna záruka a správnosť výsledkov ani dostupnosť služby nie je nijak garantovaná dodávateľom telefónu, operátorom ani poskytovateľom mapových podkladov. Poskytovanie služby môže byť aj bez upozornenia kedykoľvek ukončené.

SLUŽBY

1. Bluetooth

Funkciu môžete zapnúť a potom vyhľadať iné zariadenie Bluetooth, telefón tzv. spárovať s iným zariadením a používať spoločne. Cez Bluetooth tiež môžete nastaviť externé úložisko, prístup k zvukovým súborom atď. Zvoľte Menu/Služby/Bluetooth.

2. Služby

Služby poskytované mobilným operátorom

Špecifikácie napájacieho adaptéra

Názov, adresa a obchodné registračné číslo výrobcu zariadenia	Naxya Limited, No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand, Sheung,Wan, Hong Kong,1891486
Číslo modelu zariadenia	EP-770-FPB,FPR
Názov alebo ochranná známka, obchodné registračné číslo a adresa výrobcu AC adaptéra	SHENZHEN BMT ELECTRONICS CO., LTD 2/F,1 Building, QiYu Industrial Zone, GongLe, TieZi Road, XiXiang Town, BaoAn District, ShenZhen City, China

Identifikačná značka modelu AC adaptéra	TC06
Napájacie napätie	100 – 240 V~
Vstupná frekvencia striedavého prúdu	50/60 Hz
Výstupné napätie	5 V
Výstupný prúd	0,55 A
Výstupný výkon	2,75 W
Priemerná činnosť v aktívnom režime	70,69 %
Účinnosť pri malom zaťažení	60 %
Spotreba energie v stave bez záťaže	0,0077 W

Záručný a pozáručný servis

Záruka sa NEVZŤAHUJE na:

- Nainštalovanie iného firmvéru než toho, ktorý bol pôvodne nainštalovaný v EVOLVEO telefóne.
- Elektromechanické alebo mechanické poškodenie telefónu spôsobené nevhodným používaním (napr. prasknutý displej, prasknutý predný alebo zadný kryt telefónu, poškodený napájací microUSB konektor, slot na SIM kartu, slot na microSDHC kartu, vstup na slúchadlá a pod.)
- Poškodenie reproduktora a slúchadiel spôsobené kovovými časticami.
- Poškodenie prírodnými vplyvmi ako oheň, voda, statická elektrina, vysoká teplota.
- Poruchy spôsobené bežným opotrebovaním.
- Škody spôsobené opravami vykonávanými nekvalifikovanou osobou.
- Firmvér telefónu, ak vyžaduje aktualizáciu kvôli zmenám parametrov mobilnej siete.
- Poruchy mobilnej siete
- Batériu, ak si po 6 a viac mesiacoch nezachová pôvodnú kapacitu (záruka na kapacitu batérie je 6 mesiacov).
- Úmyselné poškodenie.

Záručný a pozáručný servis

Opravy a servis je možné vykonávať len v autorizovanom servisnom mieste pre výrobky EVOLVEO (viac na www.evolveo.com), inak môžete mobilný telefón poškodiť a stratiť záruku.



Likvidácia: Symbol prečiarknutého kontajnera na výrobku, v priloženej dokumentácii či na obaloch znamená, že v štátoch Európskej únie je nutné všetky elektrické a elektronické zariadenia, batérie a akumulátory po skončení ich životnosti likvidovať oddelene v rámci triedeného odpadu. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.



VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto spoločnosť Abacus Electric, s.r.o. vyhlasuje, že telefón EVOLVEO EasyPhone FP spĺňa požiadavky noriem a predpisov, ktoré sú relevantné pre daný typ zariadenia.

Plné znenie Vyhlásenia o zhode nájdete na <http://ftp.evolveo.com/ce/>

Dovozce/Dovozca/Importer/Importőr

Abacus Electric, s.r.o.

Planá 2, 370 01, Česká republika

Výrobce/Výrobca/Manufacturer/Gyártó

Naxya Limited

No. 5, 17/F, Strand 50, 50 Bonham Strand,
Sheung Wan, Hongkong

Batéria vyrobená:

Shenzhen Jiayuantongda Technology Co.,Ltd.
3rd Floor, A Building, Dahong Technology Park,
Baihua Community 1st Industrial Zone, No. B-10,
Guangming New District, Guangming Street,
Shenzhen, Guangdong.

Vyrobené v Číne

Copyright © Abacus Electric, s.r.o.

www.evolveo.com

www.facebook.com/EvolveoCZ

Všetky práva vyhradené.

Vzhľad a technická špecifikácia výrobku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.